# SGH-G810

## Kasutusjuhend

# Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile seadme funktsioone ja omadusi. Seadme kiireks kasutuselevõtuks soovitame lugeda kiirjuhendit.

## Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:

*Hoiatus* – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada.

*Ettevaatust* – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada.

*Märkus* – märkused, näpunäited või lisateave.

▶ *Vt* – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12).

→ *Seejärel* – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks "Vajutage [Menüü] → **Meedia** → **MP3-mängija**" (tähistab [Menüü] , millele järgneb käsk **Meedia**, millele omakorda järgneb käsk **MP3-mängija**).

[ ] *Nurksulud* – telefoni klahvid, näiteks [⊖] (tähistab toiteklahvi).

< > *Noolsulud* – valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähistab valikuklahvi **OK**).

## Autoriõigused ja kaubamärgid

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- See toode sisaldab tarkvara, mille litsentse annab välja Symbian Ltd. © 1998–2008. Symbian ja Symbian OS on ettevõtte Symbian Ltd. kaubamärgid.

- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems Inc. kaubamärk.

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk – Bluetooth QD ID: B013532.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

# Sisukord


Ohutus- ja kasutusteave ..... 4

**1. Side** **10**

Kõned ..... 10
Sõnumid ..... 12
Logi ..... 27

**2. Meedia** **31**

MP3-mängija ..... 31
Kaamera ..... 33
Galerii ..... 35
ShoZu ..... 36
Videotöötlus ..... 37
Pildiredaktor ..... 40
Raadio ..... 42
Flash® Player ..... 43
RealPlayer® ..... 44
Salvesti ..... 44
PC Studio ..... 45

**3. Töö** **46**

Kontaktid ..... 46
Kalender ..... 50
Quickoffice® ..... 51
Adobe® Reader® ..... 53
Märkmik ..... 54

**4. Veeb** **55**

Veebilehe sirvimine ..... 55
Brauseri seadete muutmine ..... 57
Järjehoidja lisamine ..... 57
Järjehoidja kasutamine ..... 57
Veebilehe salvestamine ja selle vaatamine autonoomses režiimis ..... 58

Failide allalaadimine veebist .....59

**5. Ühenduvus 60**
Bluetoothi-funktsioon .....60
USB-ühendus .....63
Seadme sünkroonimine .....64

**6. Lisaprogrammid 66**
Arvuti .....66
Kell .....66
Teisendaja .....68
GPS .....69
Maamärgid .....71
Oxford .....71
Navigatsioon .....72
XTRA .....72

**7. Haldurid 74**
Failihaldur .....74
Rakenduse haldur .....75
Seadmehaldur .....76
Kasutusvõtmehaldur .....77
Mälukaardihaldur .....78
Ühendusehaldur .....80

**8. Seaded 82**
Üldised seaded .....82
Telefoni seaded .....87
Ühendusseaded .....90
Rakenduste seaded .....93

**9. Tõrkeotsing 97**

**Register 101**

# Ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks ja seadme töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

## Ohutusnõuded

WARNING

### Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

### Kuulmise kaitsmine

Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

### Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel olge ettevaatlik

Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

### Akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel olge ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud Samsungi heakskiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude äraviskamisel järgige kohalikke eeskirju.

- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.

**Vältige südamestimulaatorite häirimist**

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südame-stimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

**Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja**

Ärge kasutage seadet tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage seade välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Seade võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos mobiiltelefoni, selle osade või tarvikutega.

**Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju**

Saates oma telefoniga tekstsõnumeid või mängides sellega mänge ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt - kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

## Ohutusabinõud

### Liiklusohutus eelkõige

Vältige seadme kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad lisatarvikuid.

### Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

### Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada seadet või põhjustada seadme kasutajale vigastusi.

### Meditsiiniseadmete lähedal lülitage seade välja

Seade võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

### Lennukis lülitage seade välja või keelake traadita funktsioonid

Seade võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

### Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0° C / 32° F või üle 45° C / 113° F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.

- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.
- Aku asendamisel vale tüüpi akuga tekib plahvatuse oht. Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt juhistele.

**Käsitsege seadet ettevaatlikult ja mõistlikult**

- Ärge laske seadmel märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Ärge kasutage seadet märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke seadet tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna seade sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige seadet, sest värv võib kammitseda seadme liikuvaid osi ja häirida selle tööd.
- Ärge kasutage seadme kaamera välku ega valgustust laste või loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske telefonil kokku puutuda magnetväljaga - nii saate oma telefonist pikka aega rõõmu tunda.

### Vältige muude elektroonikaseadmete häirimist

Seade saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid ja muud meditsiiniseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

## Oluline kasutusteave

### Kasutage seadet normaalasendis

Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga.

### Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

### Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

### Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.

- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

**Tagage juurdepääs hädaabiteenustele**

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

**Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave**

Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2.0 vatti ühe kilogrammi kehakudede kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0.197 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid mõjutava raadiosageduslikku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab seadme vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta on Samsungi mobiilseadmete veebilehel.

peatükk 1

# Side

Seadme abil saab teha eri tüüpi kõnesid ning saata ja vastu võtta eri tüüpi sõnumeid mobiilsidevõrgus ja Internetis.

## Kõned

Selles teemas õpetatakse kasutama kõnefunktsioone. Põhiliste kõnefunktsioonide kohta on teavet kiirjuhendis.

### Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Vajutage kaks korda [*], et sisestada **+** märki (see asendab rahvusvahelist suunakoodi).
2. Sisestage terve number, millele soovite helistada (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning vajutage numbri valimiseks [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

### Helistamine kontaktiloendi kontaktile

1. Kontaktiloendi avamiseks vajutage ooterežiimis [Menüü] → **Kontaktid**.
2. Kerige kontaktini või otsige seda, sisestades kontakti nime paar esimest tähte.
3. Kontakti vaikenumbrile helistamiseks vajutage [ ].

> Kontaktiteabe avamiseks ja mõne muu numbri või kõnetüübi (nt videokõne) valimiseks vajutage kinnitusklahvi.

### Pausi sisestamine

Automaatvastuvõtjale helistades saate telefoninumbri ja muude numbrite vahele sisestada pausi.

Pausi sisestamiseks vajutage [*] ja valige pausi tüüp:

- **p** (automaatpaus) – automaatpausi sisestamiseks vajutage kolm korda [*]. Seade peatub kaheks sekundiks ja edastab numbrid automaatselt pärast pausi.
- **w** (käsitsi kasutatav paus) – käsitsi kasutatava pausi sisestamiseks vajutage neli korda [*]. Pärast pausi tuleb ülejäänud numbrite edastamiseks vajutada <**Saada**>.

## Vastamata kõnede vaatamine ja neile tagasi helistamine

Vastamata kõned kuvatakse seadme ekraanil.

Tagasi helistamiseks toimige järgmiselt:

1. Vajutage kinnitusklahvi.
2. Kerige vastamata kõneni.
3. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].

## Viimati valitud numbrile helistamine

1. Viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks vajutage ooterežiimis [ ].
2. Kerige numbrini ja vajutage [ ].

## Kõnede suunamine

Teie teenusepakkuja või võrk ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Sissetulevate kõnede suunamiseks teisele numbrile toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Seaded** → **Telefon** → **Suunamine**.
2. Kerige kõnetüübini ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Kerige suunamistüübini ja vajutage <**Valikud**> → **Aktiveeri**.

4. Häälkõnede puhul kerige suunamiskohani (kõnepostkast või muu number) ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Sisestage telefoninumber ja vajutage <**OK**> (vajadusel).

### Kõnede piiramine

Selle funktsiooni aktiveerimiseks peab teil olema teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parool.

Kindlalt numbrilt tulevate kõnede piiramiseks toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Seaded** → **Telefon** → **Kõnepiirang**.
2. Kerige piirangutüübini ja vajutage <**Valikud**> → **Aktiveeri**.
3. Sisestage kõnepiirangute parool ning vajutage <**OK**>.

Kui sisestate kolm korda vale parooli, seade lukustub. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

## Sõnumid

Selles teemas õpetatakse kasutama sõnumifunktsioone. Juhised teksti sisestamiseks on kiirjuhendis. Valikuid on kirjeldatud peatükis "Sõnumivalikute muutmine" ▶ lk 23.

### Sõnumikaustad

Kui avate menüü Sõnumid, näete funktsiooni **Uus sõnum** ja kaustade loendit:

- **Saabunud** – saabunud sõnumid, välja arvatud e-kirjad ja kärjeteated

- **Minu kaustad** – sõnumimallid ja salvestatud sõnumid
- **Postkast** – saabunud e-kirjad; kui loote postkasti, ilmub sinna teie määratud nimi
- **Mustandid** – veel saatmata sõnumid
- **Saadetud** – viimati saadetud sõnumid
- **Saatmiseks** – ajutine salvestuskoht saatmist ootavatele sõnumitele
- **Raportid** – tekst- ja multimeediumsõnumite saateraportid; enne sõnumi saatmist tuleb sõnumivalikutes saateraportit taotleda

- Bluetoothi juhtmevaba funktsiooni kaudu saadetud sõnumeid ei salvestata kaustas Mustandid ega Saadetud.
- Multimeediumsõnumi saateraportit ei pruugi saada, kui saadate sõnumi e-posti aadressile.

## Kausta Saabunud ikoonid

Kaustas Saabunud võite sõnumite juures näha järgmisi ikoone:

| Ikoon | Kirjeldus |
|---|---|
| | Lugemata tekstsõnum |
| | Multimeediumsõnumi teade |
| | Lugemata multimeediasõnum |
| | Lugemata Smart Message'i sõnum |
| | Lugemata teenuseteade |
| | Bluetoothi kaudu vastuvõetud andmed |
| | Tundmatu sõnumitüüp |

## Kausta Saatmiseks olek

Kui olete väljaspool teeninduspiirkonda või teil puudub ühendus võrgu- või postiserveriga, jäävad teie sõnumid ühenduse taastumiseni kausta Saatmiseks. Kausta Saatmiseks olek näitab, miks sõnumit selles kaustas hoitakse:

- **Saadan** – seade loob ühendust ja sõnum saadetakse kohe
- **Ootel** – sõnum ootab teise sõnumi järel ja saadetakse kohe kui võimalik
- **Saada uuesti (aeg)** – sõnumi saatmine ebaõnnestus ja see saadetakse määratud ajal
- **Edasilükatud** – sõnum saadetakse hiljem
- **Ebaõnnestus** – seade proovis sõnumit mitu korda saata, kuid see ebaõnnestus

## Tekstsõnumid

Üle 160 märgi pikkused tekstsõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina ning lisanduda võivad täiendavad kulud.

### Tekstsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **Uus sõnum** → **Lühisõnum**.
2. Sisestage telefoninumber või vajutage kontakti valimiseks kinnitusklahvi.
3. Kerige allapoole ja sisestage tekst.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage kinnitusklahvi → **Saada**.

### Tekstsõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **Saabunud**.
2. Kerige sõnumini ja vajutage kinnitusklahvi.

### Sõnumite allalaadimine SIM-kaardilt

Kui SIM-kaardile on talletatud sõnumeid, peate need enne, kui neid vaadata saate, seadmesse kopeerima.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **<Valikud>** → **SIM-kaardi sõnumid**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Vali/Tühista valik** → **Vali** (ühe sõnumi valimiseks) või **Vali kõik** (kõigi sõnumite valimiseks).
3. Vajutage **<Valikud>** → **Kopeeri** → **Saabunud** või mõni kaust.

Nüüd saate vaadata sõnumeid oma seadme kaustadest.

## Multimeediumsõnumid

Enne multimeediumsõnumite saatmist tuleb määrata pöörduspunkt.

### Pöörduspunkti määramine

Pöörduspunkti seaded võite saada oma teenusepakkujalt Smart Message'i sõnumi kaudu. Teavet pöörduspunkti automaatse määramise kohta Smart Message'i sõnumi abil on teemas "Smart Message'i sõnumite andmete või seadete salvestamine seadmesse" ▶ lk 22.

Pöörduspunkti käsitsi määramiseks toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Seaded** → **Ühendus** → **Pöörduspunktid**.
2. Kerige allapoole ja vajutage olemasoleva pöörduspunkti valimiseks kinnitusklahvi või vajutage **<Valikud>** → **Uus pöörduspunkt**.
3. Määrake pöörduspunkti valikud vastavalt teenusepakkujalt saadud juhistele.

### Multimeediumsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **Uus sõnum** → **Multimeediasõnum**.
2. Sisestage telefoninumber või vajutage kontakti valimiseks kinnitusklahvi.
3. Kerige allapoole ja sisestage teema.
4. Kerige allapoole ja sisestage tekst.
5. Olemasoleva multimeediumobjekti lisamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lisa objekt** → objekti tüüp. Uue multimeediumobjekti loomiseks ja lisamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lisa uus** → objekti tüüp.
6. Sõnumi saatmiseks vajutage kinnitusklahvi → **Saada**.

Lisada saab pilte eraldusvõimega 176 x 144 või madalamaga.

### Multimeediumsõnumi muutmine

Multimeediasõnumit saab enne saatmist muuta:

- Väljade lisamiseks sõnumi päisesse vajutage <**Valikud**> → **Aadressiväljad** → välja tüüp.
- Sõnumi paigutuse muutmiseks vajutage <**Valikud**> → teksti paigutus.
- Sõnumi eelvaateks vajutage <**Valikud**> → **Eelvaatlus**.
- Objekti eemaldamiseks vajutage <**Valikud**> → **Eemalda** → objekt.

Slaididele saab lisada pilte, heli ja videoklippe, kuid ühele slaidile saab korraga lisada ainult üht tüüpi meediat.

### Multimeediumsõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **Saabunud**.
2. Kerige sõnumini ja vajutage kinnitusklahvi.

## Kõnepostiteadete kuulamine

Kui teie kõnepostinumber on teenusepakkuja määratud, pääsete kõneposti, kui vajutate ja hoiate all [**1**].

Kui kõnepostinumber ei ole määratud või peate muutma seda, toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **Kõnepostk.**
2. Sisestage teenusepakkujalt saadud kõnepostinumber.
3. Vajutage <**OK**>.

Nüüd pääsete ligi oma kõnepostile, kui vajutate ja hoiate ooterežiimis all [**1**].

## E-kirjad

Enne e-kirjade saatmist või vastuvõtmist tuleb luua postkast.

### Postkasti loomine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → <**Valikud**> → **Seaded** → **E-post** → **Postkastid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus postkast**.
3. Postkasti seadistusviisardi käivitamiseks vajutage kinnitusklahvi ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Uus postkast ilmub automaatselt menüüsse Sõnumid. Olemasoleva postkasti muutmiseks naaske e-posti seadetesse ja vahetage kasutatav postkast mõne muu postkasti vastu.

Kui kasutate POP3-protokolli, värskendatakse postkasti võrgusoleku ajal automaatselt. Uute sõnumite vaatamiseks tuleb ühendus katkestada ja seejärel taastada.

### E-kirja saatmine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **Uus sõnum** → **E-kiri**.
2. Sisestage meiliaadress või vajutage kontakti valimiseks kinnitusklahvi.
3. Kerige allapoole ja sisestage teema.
4. Kerige allapoole ja sisestage tekst.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa** → manuse tüüp (valikuline).
6. Vajutage kinnitusklahvi → **Saada**.

Kui olete autonoomses režiimis või väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum kausta Saatmiseks, kuni olete taas võrgus ja teeninduspiirkonnas.

### E-kirja vaatamine

Kui avate oma postkasti, saate autonoomses režiimis vaadata varem allalaaditud e-kirju või luua uute sõnumite vaatamiseks ühenduse postiserveriga. Pärast e-kirjade allalaadimist saate neid autonoomses režiimis vaadata.

Sõnumite vaatamiseks võrgus olles toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → teie postkast.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo ühendus**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **E-posti ülekanne** → **Uued**.

Sõnumite vaatamiseks autonoomses režiimis toimige järgmiselt:

1. Korrake ülaltoodud juhiseid 1-3.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Katkesta ühendus**.

### E-kirja manuste vaatamine ja salvestamine

CAUTION

E-kirja manused ( ) võivad sisaldada seadmele kahjulikke viiruseid. Seadme kaitsmiseks avage manused ainult siis, kui saatjat usaldate. Lisateavet on teemas "Sertifikaadihaldus" ▶ lk 86.

Manuse vaatamiseks toimige järgmiselt:

1. Vajutage avatud e-kirjas <**Valikud**> → **Manused**.
2. Kerige manuseni ja vajutage kinnitusklahvi.

   Manus avaneb vastava rakendusega.

Manuse salvestamiseks toimige järgmiselt:

1. Vajutage avatud e-kirjas <**Valikud**> → **Manused**.
2. Kerige manuseni ja vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

### E-kirja kustutamine

E-kirjad saab kustutada kas ainult seadmest või nii seadmest kui ka postiserverist.

E-kirja kustutamiseks ainult seadmest toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → teie postkast.
2. Kerige e-kirjani ja vajutage <**Valikud**> → **Kustuta** → **Ainult telefonist**.

E-kirja päis jääb postkasti senikauaks, kuni kustutate e-kirja postiserverist.

E-kirja kustutamiseks nii seadmest kui ka postiserverist toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → teie postkast.

2. Kerige e-kirjani ja vajutage <**Valikud**> → **Kustuta** → **Tel-st ja serverist**.

Kui olete autonoomses režiimis, kustutatakse sõnumid serverist järgmisel korral, kui sellega ühenduse loote. Kui kasutate POP3-protokolli, eemaldatakse kustutatud sõnumid, kui katkestate postkastiühenduse.

## Häälsõnumid

Võimalik on saata häälmemode või heliklippidega häälsõnumeid. Teavet häälmemo või heliklipi salvestamise kohta on teemas "Salvesti" ▶ lk 44.

### Häälsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **Uus sõnum** → **Häälsõnum**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa adressaat**.
3. Kerige adressaadini ja vajutage kinnitusklahvi → <**OK**> → number (vajadusel).
4. Olemasoleva heliklipi lisamiseks toimige järgmiselt:
   a. Vajutage <**Valikud**> → **Sisesta helilõik** → **Galeriist**.
   b. Kerige heliklipini ja vajutage kinnitusklahvi (jätkake juhisest 6).
5. Uue heliklipi salvestamiseks ja lisamiseks toimige järgmiselt:
   a. Vajutage <**Valikud**> → **Sisesta helilõik** → **Uus helilõik**.
   b. Kui olete salvestamise lõpetanud, vajutage <**Stopp**>, et lisada heliklipp automaatselt häälsõnumile.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Saada**.

## Kärjeteated

Kui teie teenusepakkuja toetab seda funktsiooni, saate tellida kärjeteated, mis võimaldab võtta vastu teateid või uudiseid. Lisateabe saamiseks kärjeteadete kohta võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

### Kärjeteate teema lisamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **<Valikud>** → **Kärjeteated**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Teema** → **Lisa käsitsi**.
3. Sisestage teema nimi ja number ning seejärel vajutage **<OK>**.

### Kärjeteate tellimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **<Valikud>** → **Kärjeteated**.
2. Kerige teemani ja vajutage **<Valikud>** → **Telli**.

   Seade võtab nüüd uued sõnumid automaatselt vastu.
3. Tellimuse tühistamiseks vajutage **<Valikud>** → **Tühista tellimus**.

> Mõni ühendusseade võib kärjeteateid blokeerida. Sobivate ühendusseadete saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

### Kärjeteate teema vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **<Valikud>** → **Kärjeteated**.
2. Kerige teema kaustani ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Kerige teemani ja vajutage kinnitusklahvi.

**Automaatse kärjeteadete saabumise teavituse määramine**

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **<Valikud>** → **Kärjeteated**.
2. Kerige teemani ja vajutage **<Valikud>** → **Märgista**.
3. Automaatsete teadete keelamiseks vajutage **<Valikud>** → **Eemalda märgistus**.

## Smart Message'i sõnumid

Seade saab võtta vastu mitmesuguseid Smart Message'i sõnumeid, sealhulgas visiitkaarte, helinaid, kalendrikirjeid, brauseri järjehoidjaid ja seadeid. Teenusepakkuja võib saata teile sõnumeid, mida saate kasutada seadete laadimiseks seadmesse.

**Smart Message'i sõnumite andmete või seadete salvestamine seadmesse**

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **Saabunud**.
2. Kerige sõnumini ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Vajutage **<Valikud>** ja salvestage andmed või seaded vastavalt Smart Message'i sõnumi tüübile:
   - Visiitkaart – valige **Salvesta visiitkaart**
   - Helina toon – **Galerii** salvestamiseks valige **Salvesta**
   - Kalendrikirje – valige **Salv. kalendrisse**
   - WAP-sõnum – valige **Lisa järjehoidjatesse** või **Lisa kontaktidele**
   - SMS-teenuse number – valige **Salvesta**
   - Kõnepostinumber – valige **Lisa kontaktidele**
   - Pöörduspunkti seaded – valige **Salvesta**

- E-posti seaded: – valige **Salvesta**

Samuti võidakse teile saata kaugpostkastis olevate uute e-kirjade arvuga teade.

## Teenuseteated

Teenusepakkuja võib saata teile teenuseteateid, mis kustutatakse aegumisel automaatselt. Teenuseteateid saate vaadata kaustast Saabunud (võimalik, et peate sõnumi teenusepakkujalt alla laadima). Lisateabe saamiseks teenuseteadete kohta võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

## Sõnumivalikute muutmine

### Tekstsõnumi valikute muutmine

Järgmiste valikute muutmiseks vajutage ooterežiimis [Menüü] → **Sõnumid** → **<Valikud>** → **Seaded** → **Lühisõnum**:

- **Sõnumikeskused** – kõigi määratud sõnumikeskuste vaatamine või uue keskuse lisamine (vajutage **<Valikud>** → **Uus sõnumikeskus**)
- **Kasutatav keskus** – sõnumikeskuse valimine, mille kaudu tekstsõnumeid saadetakse
- **Märgikodeering** – märgikodeeringu tüübi määramine (Unicode'i **Täielik tugi** vähendab sõnumi maksimaalset pikkust umbes poole võrra)
- **Saateraport** – sõnumi kohaletoimetamise kohta käiva raporti saamise lubamine
- **Sõnumi kehtivus** – sõnumi kehtivusaja määramine; kui sõnumit ei õnnestu määratud aja jooksul saata, eemaldatakse see sõnumikeskusest
- **Sõnumi vorming** – tekstsõnumi muutmine teise vormingusse
- **Eelistatud ühendus** – võrgu ühendustüübi seadistamine

- **Vastuse edast. sama** – saabunud vastussõnumiga sama sõnumikeskuse kasutamine

**Multimeediumsõnumi valikute muutmine**

Järgmiste valikute muutmiseks vajutage ooterežiimis [Menüü] → **Sõnumid** → <**Valikud**> → **Seaded** → **Multimeediasõnum**:

- **Foto suurus** – multimeediumsõnumitele lisatavate piltide suuruse määramine (pildi saatmisel e-posti aadressile määratakse selle suuruseks automaatselt **Väike**)
- **MMSi koostamisrežiim** – multimeediumsõnumite loomise režiimi määramine
- **Eelistatud pöördusp.** – pöörduspunkti määramine, mida kasutatakse multimeediumsõnumite saatmisel
- **Multim. vastuvõtt** – multimeediumsõnumite vastuvõtmise valiku määramine
- **Anonüümsed lubatud** – anonüümsete saatjate sõnumite lubamine või keelamine
- **Reklaami vastuvõtt** – reklaamide vastuvõtmise lubamine või blokeerimine
- **Saateraport** – sõnumi kohaletoimetamise kohta käiva raporti saamise lubamine
- **Keeldu raportist** – multimeediumsõnumite saateraportitest keeldumine
- **Sõnumi kehtivus** – sõnumi kehtivusaja määramine; kui sõnumit ei õnnestu määratud aja jooksul saata, eemaldatakse see sõnumikeskusest

**E-kirja valikute muutmine**

Järgmiste valikute muutmiseks vajutage ooterežiimis [Menüü] → **Sõnumid** → <**Valikud**> → **Seaded** → **E-post**:

- **Postkastid** – postkastiloendi vaatamine; iga postkasti jaoks saate määrata järgmised valikud:

**Ühendusseaded**

- **Saabuvad e-kirjad** – saabuvate e-kirjade valikute määramine
- **Väljuvad e-kirjad** – väljuvate e-kirjade valikute määramine

**Kasutajaseaded**

- **Minu nimi** – kasutajanime määramine
- **Kirjade saatmine** – selle määramine, kas e-kirjad saadetakse kohe või järgmisel ühenduse loomisel postiserveriga
- **Saada endale koopia** – väljuvate e-kirjade koopiate salvestamine
- **Lisa allkiri** – e-kirjale allkirja lisamine
- **Uued e-kirja teated** – uue e-kirja saabumisel ikooni näitamine

**Allalaadimisseaded**

- **Laaditav osa kirjast** – selle määramine, kas laaditakse alla e-kirjade päised või terved kirjad koos päistega (tervetele kirjadele saab määrata mahupiirangu)
- **Laad. kirjade arv** – korraga allalaaditavate päiste arvu määramine
- **IMAP4 kausta tee** (IMAP4) – serveriga sünkroonitava kausta tee määratlemine
- **Kaustade tellimine** (IMAP4) – ühenduse loomine postkastiga ja kaustade värskendamine

**Autom. ülekanne**

- **E-kirja teated** – uue e-kirja vastuvõtmise teate saamise lubamine
- **E-kirjade ülekanne** – uute e-kirjade automaatne allalaadimine postiserverist

• **Kasutatav postkast** – postkasti seadistamine sõnumite jaoks

### Teenuseteate valikute muutmine

Järgmiste valikute muutmiseks vajutage ooterežiimis [Menüü] → **Sõnumid** → **<Valikud>** → **Seaded** → **Teenuseteade**:

- **Teenuse teated** – teenuseteadete vastuvõtmise määramine
- **Lae alla** – uute teenuseteadete automaatse või käsitsi allalaadimise määramine

### Kärjeteadete valikute muutmine

Järgmiste valikute muutmiseks vajutage ooterežiimis [Menüü] → **Sõnumid** → **<Valikud>** → **Seaded** → **Kärjeteated**:

- **Vastuvõtt** – kärjeteadete vastuvõtmise lubamine
- **Keel** – kärjeteadete keele määramine: **Kõik** või **Valitud**
- **Teematuvastus** – teemanumbri automaatse salvestamise lubamine sellise kärjeteate saamisel, mis ei kuulu ühegi olemasoleva teema juurde

### Muude sõnumivalikute muutmine

Järgmiste valikute muutmiseks vajutage ooterežiimis [Menüü] → **Sõnumid** → **<Valikud>** → **Seaded** → **Muu**:

- **Salv. saadet. sõnum** – saadetud sõnumite koopiate salvestamise lubamine
- **Sõnumite talletusarv** – kausta Saadetud salvestatavate sõnumite arvu määramine; uute sõnumite salvestamisel vanad kustutatakse
- **Kasutatav mälu** – sõnumite salvestamiseks kasutatava mälu valimine

# Logi

Selles teemas õpetatakse, kuidas vaadata logiteavet kõnede, pakettside ja muude sidesündmuste kohta.

## Viimased kõned

Soovi korral saate vaadata ja kustutada viimaseid vastamata või vastuvõetud kõnesid või viimati valitud numbreid.

### Viimaste kõnede vaatamine

Viimaste vastamata või vastuvõetud kõnede või valitud numbrite vaatamiseks toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Logi** → **Viim. kõned**.
2. Kerige kõne tüübini ja vajutage kinnitusklahvi.

Kõnelogi numbrile helistamiseks kerige numbrini ja vajutage [ ].

### Viimaste kõnede kustutamine

Võimalik on kustutada kõik viimased kõned korraga, kustutada neid ühekaupa või kustutada logist üksikuid numbreid.

Kõikide viimaste kõnede kustutamiseks toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Logi** → **Viim. kõned**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kustuta viimased**.
3. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Üksiku kõnelogi kustutamiseks toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Logi** → **Viim. kõned** → kõne tüüp.

2. Vajutage <**Valikud**> → **Kustuta loetelu**.
3. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Logist üksiku numbri kustutamiseks toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Logi** → **Viim. kõned** → kõne tüüp.
2. Kerige numbrini ja vajutage [**C**] või vajutage <**Valikud**> → **Kustuta**.
3. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

## Kõne kestus

Viimase kõne, viimati valitud numbri, viimase vastuvõetud kõne või kõikide kõnede kestuse vaatamiseks vajutage ooterežiimis [Menüü] → **Logi** → **Kestvus**.

Kõneloendurite nullimiseks toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Logi** → **Kestvus**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loendurite nullimine**.
3. Sisestage lukukood (algne lukukood on **00000000**) ning seejärel vajutage <**OK**>.

## Pakettside

Saadetud või vastuvõetud pakettandmete hulga vaatamiseks vajutage ooterežiimis [Menüü] → **Logi** → **Pakettside**.

Pakettside loendurite nullimiseks toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Logi** → **Pakettside**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Nulli loendurid**.

3. Sisestage lukukood (algne lukukood on **00000000**) ning seejärel vajutage <**OK**>.

## Suhtluslogi

Suhtluslogi abil saate vaadata suhtluse üksikasju ja logisid filtreerida.

### Suhtluslogi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Logi**.
2. Suhtluslogi juurde liikumiseks kerige paremale.

> Mõni sündmus, nagu mitmeks sõnumiks tükeldatud tekstsõnum, ilmub ühe sidesündmusena.

### Logisündmuste filtreerimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Logi**.
2. Suhtluslogi juurde liikumiseks kerige paremale.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Filter**.
4. Kerige filtritüübini ja vajutage kinnitusklahvi.

### Suhtluslogi kustutamine

Logi sisu jäädavaks kustutamiseks toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Logi**.
2. Suhtluslogi juurde liikumiseks kerige paremale.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Kustuta logi**.
4. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

## Logi kestus

Soovi korral saate muuta suhtlussündmuste logides talletamise aega. Pärast selle aja möödumist kustutatakse sündmused mälu vabastamiseks automaatselt.

Logi kestuse seadmiseks toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Logi**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Muuda**.
4. Kerige kestuseni ja vajutage kinnitusklahvi.

Kui valite **Logi ei talletata**, ei salvestata logisse ühtegi sündmust.

peatükk 2

# Meedia

Selles peatükis õpetatakse kasutama seadme järgmisi meediarakendusi: MP3-mängija, kaamera, galerii, ShoZu, videoredaktor, pildiredaktor, raadio, Flash-pleier, RealPlayer ja salvesti.

## MP3-mängija

MP3-mängija toetab mp3-, aac- ja wma-failivorminguid.

### Failide lisamine seadmesse

Seadmesse saab lisada muusikafaile, laadides need alla Internetist või teisaldades arvutist PC Studio (vt PC Studio spikrit), microSD-mälukaardi või Windows Media Playeri abil.

### Failide lisamine muusikakogusse

Failide automaatseks lisamiseks muusikakogusse toimige järgmiselt:

1. Lisage muusikafailid seadmesse.
2. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **MP3-mängija** → **<Valikud>** → **Muusikakogu**.
3. Vajutage **<Valikud>** → **Uuenda muusikakogu**.

### Muusikafailide esitamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **MP3-mängija** → **<Valikud>** → **Muusikakogu**.
2. Kerige esitusloendini.
3. Vajutage **<Valikud>** → **Esita**.

4. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve:

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| Kinnita | Taasesituse peatamine või jätkamine |
| Sirvimisklahv (Üles) | Taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile hüppamine (vajutage 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all) |
| Sirvimisklahv (Alla) | Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all) |
| Helitugevus | Helitugevuse reguleerimine |
| **0** | Taasesituse lõpetamine |

Kasutada saate ka järgmisi valikuid:

- Lugude juhuslikus järjekorras esitamiseks vajutage <**Valikud**> → **Juhuesitus** → **Sisse lülitatud**.
- Loo või kõikide lugude korduvaks esitamiseks vajutage <**Valikud**> → **Silmusesitus**.
- Pleieri selliseks sulgemiseks, et muusika jääb taustal mängima, vajutage <**Valikud**> → **Kuula taustal**.

## Esitusloendi loomine

Kohandatud esitusloendi loomiseks toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Muusikakogu** → **Lugude loendid**.

3. Vajutage <**Valikud**> → **Uus lugude loend** → mälu asukoht (vajadusel).
4. Sisestage esitusloendi nimi ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Kerige looni ja vajutage loo esitusloendisse lisamiseks kinnitusklahvi.

## Kaamera

Seadmega saab teha digitaalfotosid (JPG-vormingus) ja salvestada videoid (MP4-vormingus).

### Pildistamine

1. Avage kaamera katik.
2. Pöörake seadet 90° vastupäeva (vasakule).
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile (vt tabelit "Klahvistiku kasutamine kaamerarežiimis").
4. Pildistamiseks vajutage [Kaamera].

> Vajutage <**Valikud**> ja liikuge valikuni **Seaded**. Valige **Üldine** → **GPS sees/väljas** → **Sees** ja tehke foto. Foto salvestab asukoha teabe ja saate selle Google Mapi üles laadida.

### Klahvistiku kasutamine kaamerarežiimis

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| Sirvimisklahv (Vasakule) | Kiirvaate avamine |
| Sirvimisklahv (Paremale) | Välgu sisse- või väljalülitamine |
| Sirvimisklahv (Alla) | Viiteaja määramine |
| Sirvimisklahv (Üles) | Ekraanil kuvatavate ikoonide või juhiste peitmine või kuvamine |
| **1** | Lülitumine videorežiimi |

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| **2** | Pildistusrežiimi muutmine |
| **3** | Viiteaja määramine |
| ✳ | Välgu sisse- või väljalülitamine |
| **0** | Makro funktsiooni sisse- või väljalülitamine |
| # | Ekraanil kuvatavate ikoonide või juhiste peitmine või kuvamine |

## Foto vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **Galerii** → **Fotod**.
2. Kerige fotoni ja vajutage kinnitusklahvi.

## Videoklipi salvestamine

1. Avage kaamera katik.
2. Pöörake seadet 90° vastupäeva (vasakule).
3. Videokaamera käivitamiseks vajutage kolm korda [**1**].
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile (vt tabelit "Klahvistiku kasutamine videorežiimis").
5. Filmimise alustamiseks vajutage [Kaamera].
6. Filmimise lõpetamiseks vajutage <■> või [Kaamera].

## Klahvistiku kasutamine videorežiimis

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| Sirvimisklahv (Vasakule) | Kiirvaate avamine |
| Sirvimisklahv (Paremale) | Heli vaigistamine või taastamine |
| Sirvimisklahv (Alla) | Viiteaja määramine |

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| Sirvimisklahv (Üles) | Ekraanil kuvatavate ikoonide peitmine või kuvamine |
| **1** | Lülitumine kaamerarežiimi |
| **3** | Viiteaja määramine |
| **#** | Ekraanil kuvatavate ikoonide peitmine või kuvamine |

### Videoklipi esitamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **Galerii** → **Videoklipid**.
2. Kerige videoni ja vajutage kinnitusklahvi.

## Galerii

Galeriis saate hallata kõiki meediafaile ja voogedastuste Interneti-linke.

### Meediumifaili avamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **Galerii**.

   Meediafailid korraldatakse automaatselt failitüübi järgi.
2. Kerige meediakaustani ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Kerige meediafailini ja vajutage kinnitusklahvi.

### Voogedastuse lingi lisamine galeriisse

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **Galerii** → **Voogesit.lingid**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Uus link** → mälu asukoht (vajadusel).
3. Sisestage nimi ja veebiaadress ning vajutage kinnitusklahvi.

### Sisu voogesitus Internetist

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **Galerii** → **Voogesit.lingid**.
2. Kerige lingini ja vajutage kinnitusklahvi.

   Käivitub RealPlayer, mis küsib, kas soovite luua traadita veebiühenduse.
3. Vajutage <**Jah**>.

## ShoZu

ShoZu abil saate laadida fotosid ja videoid üles oma lemmikveebisaitidele ja -blogidele ning saada nendelt kõige värskemaid uuendusi.

### ShoZu aktiveerimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Install** → **ShoZu** → <**Valikud**> → **Activate** → <**Jah**>.
2. Sisestage oma ShoZu tunnus ja parool ning vajutage <**OK**>.
3. Kerige pöörduspunktini ja vajutage kinnitusklahvi (vajadusel).

### Uue sihtvõrgu loomine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Install** → **ShoZu** → **Share-It** → **Destinations** → <**Valikud**> → **Add new destination** → <**Jah**>.
2. Sisestage sihtvõrgu nimi, oma e-posti aadress, kasutajanimi (vajadusel) ning parool.
3. Uue sihtvõrgu lisamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

### Faili üleslaadimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Install** → **ShoZu** → **Share-It** → **All files**.
2. Valige fail ja vajutage <**Valikud**> → **Send**.
3. Valige sihtvõrk.

4. Vajutage <**Laadi üles**>.

ShoZu abil saate Google Mapi üles laadida fotosid, millel on asukoha teave. Kui keegi otsib Google Mapis seda asukohta, võidakse kuvada teie fotosid.

### Kõige värskemate uuenduste vastuvõtmine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Install** → **ShoZu** → **ZuCasts** → **Get ZuCasts** → veebisait.
2. Veebisaidi kõige värskemate uuenduste alla laadimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Videotöötlus

Videoredaktoriga saate fotosid ja videoid ühendades redigeerida või teha videoid.

### Video kärpimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **Videotöötlus** → **Töötle videot**.
2. Valige videofail.
3. Taasesituse alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Märkige ära uue video algus ja lõpp:
   - Vajutage <**Alusta**> kohas, kus soovite, et uus video algaks.
   - Vajutage <**Lõpp**> kohas, kus soovite, et uus video lõppeks.

5. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded** ja muutke videofaili salvestamise omadusi, nagu pildi kvaliteet, nime prefiks ja mälu asukoht.
6. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Tagasi**> → <**Valikud**> → **Salvesta**.

   Pärast uue video salvestamist esitab seade selle automaatselt.

## Heli lisamine videole

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **Videotöötlus** → **Töötle videot**.
2. Valige videofail.
3. Taasesituse alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Heli** ja valige üks järgmistest valikutest:
   - **Helifaili lisamine** – lisage üks juba salvestatud helidest.
   - **Heli salvestamine** – lisage uus heli, mille salvestate.
5. Olemasoleva heli lisamiseks vajutage <**Valikud**> → **Alusta helindamist** → heli.

   Uue heli lisamiseks vajutage <**Salvesta**> ja salvestage heli.

   Pärast heli lisamist esitab seade video automaatselt.
6. Vajutage <**Tagasi**>.
7. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded** ja muutke videofaili salvestamise omadusi, nagu pildi kvaliteet, nime prefiks ja salvestamise asukoht.
8. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Tagasi**> → <**Valikud**> → **Salvesta**.

   Pärast uue video salvestamist esitab seade selle automaatselt.

## Slaidiseansi tegemine

Saate ühendada fotosid, et teha oma lemmikfotodest slaidiseanssi.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **Videotöötlus** → **Loo fotoanimatsioon**.
2. Valige soovitud fotod ja vajutage <**Valmis**>.
3. Vajutades fotode vaatamise ajal <**Valikud**>, saate kasutada järgmisi valikuid:

| Valik | Kirjeldus |
|---|---|
| **Efekt** | Värvitooni muutmine või eriefektide lisamine |
| **Lisa** → **Lisa fotod**, **Lisa tekstilõik** | Foto või teksti lisamine |
| **Üleminek** | Saate muuta, kuidas slaidiseanss liigub ühelt videoklipilt või fotolt järmisele |
| **Jutustus** → **Lisa** | Slaidiseansile heli lisamine |
| **Kestus** | Fotode kestuse määramine |
| **Liiguta** | Fotode järjekorra muutmine |
| **Seaded** | Saate muuta videofaili salvestamise atribuute, nagu näiteks foto kvaliteet, vaikesilt ja mälu asukoht |

4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

   Pärast uue video salvestamist esitab seade selle automaatselt.

### Süžeeskeemi tegemine

Saate ühendada fotosid ja videoid, et teha süžeeskeemi.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **Videotöötlus** → **Süžeetahvel**.
2. Valige soovitud fotod ja videod ning vajutage <**Valmis**>.

   Saate kasutada samu valikuid, kui slaidiseansi tehes. Vaadake eelmist lõiku.

   Lisaks saate kasutada valikut **Muuda lõiku**, et kärpida valitud videot või lisada videole heli.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

   Pärast uue video salvestamist esitab seade selle automaatselt.

## Pildiredaktor

Pildiredaktoriga saate redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

### Efektide rakendamine piltidele

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Efektid** → efekt.
5. Valige rakendatava efekti variatsioon ja vajutage <**Valmis**>.
6. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
7. Sisestage pildile uus faili nimi ja vajutage <**OK**>.

## Pildi kohandamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Reguleeri** → reguleerimisvalik (automaatne tase, heledus, kontrastsus või värv).
5. Reguleerige pilti soovikohaselt sirvimisklahvide abil ning vajutage <**Valmis**>.
6. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
7. Sisestage pildile uus faili nimi ja vajutage <**OK**>.

## Pildi muutmine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Muuda** → **Pööra** või **Pööra ümber**.
5. Pöörake pilti soovikohaselt sirvimisklahvide abil ning vajutage <**Valmis**>.
6. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
7. Sisestage pildile uus faili nimi ja vajutage <**OK**>.

### Visuaalse detaili lisamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Sisesta** → visuaalne detail (raam, pilt, lõikepilt, naeruk või tekst).
5. Valige visuaalne detail ja vajutage <**Vali**>.
6. Vajutage <**Valmis**> või <**Valikud**> → **Valmis**.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
8. Sisestage pildile uus faili nimi ja vajutage <**OK**>.

## Raadio

FM-raadioga saate kuulata oma lemmikraadiojaamasid.

### FM-raadio kuulamine

1. Ühendage peakomplekt vastava pesaga.
2. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **Raadio**.
3. Kättesaadavate raadiojaamade otsimiseks valige ▲ või ▼.
4. Kasutage järgmisi valikuid:
   - Kui soovite käsitsi sisestada raadiojaamade sagedusi, vajutage <**Valikud**> → **Käsitsi häälestus**.
   - Helitugevuse reguleerimiseks vajutage [Helitugevus].
   - Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage <**Valikud**> → **Valjuhääldi sisse**.

- Raadio kuulamise ajal teiste funktsioonide kasutamiseks vajutage <**Valikud**> → **Mängi taustal**.

### Lemmikraadiojaamade loendi seadistamine

Kui olete seadistanud raadiojaamade loendi, pääsete ligi jaamadele, kui valite raadiokuval olles ⏮ või ⏭.

#### Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Raadiojaamade loendi avamiseks vajutage raadiokuval olles <**Valikud**> → **Jaamad**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Jaam. autom. salv.**
3. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**> (sellega asendatakse kõik olemasolevad jaamad).
4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Tagasi**>.

#### Raadiojaamade käsitsi salvestamine

1. Kerige raadiokuval olles soovitud raadijaamani.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta jaam**.
3. Valige tühi asukoht.
4. Sisestage jaama nimi ja vajutage <**OK**>.

## Flash® Player

Seade sisaldab rakendust Flash-pleier, mille abil saate vaadata flash-faile (swf).

Flash-faili vaatamiseks toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **Flash-pleier**.
2. Kerige flash-failini ja vajutage kinnitusklahvi (mälukaardile talletatud failide otsimiseks kerige paremale).

## RealPlayer®

Seade sisaldab rakendust RealPlayer, mille abil saate vaadata mitut tüüpi meediafaile ja Internetist voogedastusega sisu. RealPlayer toetab järgmiste laienditega faile: 3gp, mp4, rm, ram, ra ja rv.

### Meediafaili esitamine RealPlayeriga

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **RealPlayer**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Ava** → **Viimased klipid** või **Salvestatud klipp**.
3. Otsige üles meediafail ja vajutage kinnitusklahvi.

### Veebisisu voogesitus RealPlayeriga

Kui avate veebisisu voogesituse lingi veebibrauseri kaudu, puhverdab RealPlayer sisu ja esitab selle (vt teemat "Veebilehe sirvimine" ▶ lk 55).

Siis saate kasutada voogedastusega sisu esituse juhtimiseks valikuklahve ja helitugevusnuppu.

## Salvesti

Salvestit saate kasutada häälmemode ja heliklippide salvestamiseks ja esitamiseks.

### Heliklipi salvestamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **Salvesti**.
2. Lindistamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Kui olete lindistamise lõpetanud, vajutage <**Stopp**>.

   Heliklipp salvestatakse automaatselt.

### Heliklipi esitamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedia** → **Salvesti**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Ava Galerii**.
3. Kerige heliklipini ja vajutage kinnitusklahvi.

   Klipp esitatakse automaatselt.
4. Esituse juhtimiseks kasutage ekraanil olevaid nuppe.

## PC Studio

PC Studio, mille leiate PC Studio CD-ROM-ilt, on Windowsi-põhine programm, mis võimaldab hallata seadmes isiklikku teavet ja sünkroonida faile. Lisateabe saamiseks installige programm ja vaadake PC Studio spikrit.

### PC Studio installimine

1. Sisestage PC Studio CD Windowsiga ühilduvasse arvutisse.
2. Valige installiprogrammi keel.
3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

> Installi ajal installitakse automaatselt vajalikud USB-draiverid.

### PC Studio kasutamine

Oma seadme ühendamiseks arvutiga PC Studio abil, peate muutma seadme USB-režiimi (vt teemat "PC Studio kasutamine" ▶ lk 63).

peatükk 3

# Töö

Selles peatükis õpetatakse haldama kontakte, looma kalendrikirjeid ja märkmeid ning kasutama rakendust Quickoffice ja programmi Adobe Reader.

## Kontaktid

Selles teemas õpetatakse kasutama kontaktikaarte ja -gruppe kontaktiteabe salvestamiseks (nt nimed, telefoninumbrid ja aadressid).

### Uue kontaktikaardi loomine

Kontaktikaarte saate talletada seadme mälus või SIM-kaardil.

#### Uue kontaktikaardi loomine seadme mälus

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontaktid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus kontaktkirje**.
3. Sisestage kontaktandmed.

   Täiendavate andmeväljade sisestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lisa andmeid** → andmetüüp. Pildi lisamiseks kontaktikaardile vajutage <**Valikud**> → **Lisa pisipilt** → pilt.

4. Kui olete teabe sisestamise lõpetanud, vajutage kontaktikaardi salvestamiseks <**Valmis**>.

#### Uue kontaktikaardi loomine SIM-kaardil

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontaktid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **SIM-kontaktid** → **SIM-kaardi kirjed** (SIM-kaart).
3. Vajutage <**Valikud**> → **Uus SIM-kirje**.

4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kui olete andmete sisestamise lõpetanud, vajutage kontaktikaardi salvestamiseks <**Valmis**>.

## Kontaktikaardi otsimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontaktid**.
2. Sisestage otsinguväljale kontakti nime esimesed tähed.

   Kuvatakse kontaktikaartide loend, milles on esile tõstetud teie sisestatuga kõige sarnasem nimi.
3. Kerige kontaktini ja vajutage selle avamiseks kinnitusklahvi.

## Kontaktikaartide kopeerimine

Kontaktikaartide kopeerimiseks ühest mälust teise toimige järgmiselt:

1. Avage järgmisel viisil kontaktloend:
   a. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontaktid** (seadme mälu).
   b. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontaktid** → <**Valikud**> → **SIM-kontaktid** → **SIM-kaardi kirjed** (SIM-kaart).
2. Kerige kontaktini ja vajutage <**Valikud**> → **Kop. Kontaktidesse** või **Kopeeri SIM-le**.

Kui olete sisestanud mälukaardi, saate kopeerida kontakte kaardile ja kaardilt mujale: vajutage <**Valikud**> → **Kopeeri** → **Mälukaardile** või **Mälukaardilt**.

## Vaikenumbri või -aadressi määramine

Mõnel kontaktil võib olla mitu numbrit või aadressi.

Vaikenumbri või -aadressi määramiseks toimige järgmiselt:

1. Avage kontaktloend (vt teemat "Kontaktikaartide kopeerimine" ▶ lk 47).
2. Kerige kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Põhinumbrid**.
4. Kerige põhinumbri tüübini ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Kerige numbri või aadressini ja vajutage kinnitusklahvi.
6. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Tagasi**>.

## Kiirvalimisnumbri määramine kontaktikaardile

Kiirvalimisnumbri saate määrata kuni kaheksale kontaktikaardile ([**2**] kuni [**9**]); [**1**] on reserveeritud kõnepostiserverile.

Kiirvalimisnumbri määramiseks toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontaktid**.
2. Kerige kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Kerige telefoninumbrini ja vajutage <**Valikud**> → **Vali kiirvalimisklahv**.
4. Kerige kiirvalimisnumbrini ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Vajadusel vajutage <**Jah**>.

## Helina määramine kontaktikaardile või -grupile

Helina saate määrata mis tahes kontaktikaardile või -grupile.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontaktid**.
2. Kerige kontakti või grupini ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Helin**.
4. Kerige helina toonini ja vajutage kinnitusklahvi.

> Üksiku kontakti puhul kasutab seade kontaktikaardile viimasena määratud helina tooni. Näiteks kui määrate grupile helina tooni ja seejärel teise helina tooni sama grupi kontaktikaardile, kasutab seade kontakti kõne korral kontaktikaardile määratud helina tooni.

## Kontaktigrupi loomine

Võimalik on luua kontaktigruppe ja saata sõnumeid tervele grupile korraga.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontaktid**.
2. Kerige grupiloendile liikumiseks paremale.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Uus grupp**.
4. Sisestage nimi ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Kerige uue grupini ja vajutage selle avamiseks kinnitusklahvi.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa liikmeid**.
7. Kerige iga kontaktini, mille lisada soovite, ja vajutage kinnitusklahvi.
8. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage nende gruppi salvestamiseks <**OK**>.

### Kontaktide sünkroonimine

Kontaktide sünkroonimiseks olemasolevat sünkroonimisprofiili kasutades toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontaktid**.
2. Kerige kontaktini ning vajutage <**Valikud**> → **Sünkroonimine** → **Alusta**.
3. Kerige sünkroonimisprofiili või seadmeni ja vajutage kinnitusklahvi.

Teavet sünkroonimisprofiilide või -seadete muutmise kohta on teemas "Seadme sünkroonimine" ▶ lk 64.

## Kalender

Kalender võimaldab pidada arvestust kohtumiste, sünnipäevade ja muude sündmuste üle.

### Kalendrikirje loomine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Kalender**.
2. Kerige kuupäevani ning vajutage <**Valikud**> → **Uus kanne** → üks järgmistest sündmustest:
   - **Koosolek**: – kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuva kohtumise meeldetuletus
   - **Meeldetuletus** – üldine tekst
   - **Tähtpäev** – kindla kuupäeva meeldetuletus igal aastal
   - **Ülesanne** – märge kindla üleande kohta
3. Täitke väljad ja määrake sündmuse seaded.

4. Kui olete lõpetanud, vajutage sissekande salvestamiseks <**Valmis**>.

Väljal **Sünkroniseerimine** saate täpsustada, kas sündmuse väärtus on **Isiklik** (näete ainult teie), **Avalik** (seda näevad kõik, kellel on pärast sünkroonimist juurdepääs teie andmetele) või **Puudub** (pole sünkroonitud).

### Kalendrivaate muutmine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → vaatetüüp.

### Alarmi väljalülitamine

Kui seate sündmuse meeldetuletuseks alarmi, kõlab signaal määratud ajal ühe minuti jooksul. Alarmisignaali peatamiseks vajutage <**Stopp**>. Alarmi edasilükkamiseks vajutage <**Vaigista**> → <**Hiljem**>.

### Kalendrivalikute muutmine

Järgmiste valikute muutmiseks vajutage mis tahes kalendrivaates <**Valikud**> → **Seaded**:

- **Kalendri helisignaal** – kohandatud helisignaali määramine
- **Äratuse edasilükkam.** – kalendrialarmide edasilükkamise aja määramine
- **Esitus vaikimisi** – kalendri avamisel kuvatava vaate määramine
- **Nädal algab** – nädalavaates esimesena kuvatava päeva määramine
- **Nädala esitusviis** – nädala numbri või kuupäeva määramine nädala tiitliks

## Quickoffice®

Quickoffice'iga saate oma seadmes avada Wordi, Exceli ja PowerPointi faile.

## Quickoffice'i dokumendi avamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Quickoffice**.
2. Rakenduste (Quickword, Quicksheet ja Quickpoint) vahetamiseks kerige paremale.
3. Kerige dokumendini ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Vajutades dokumendi vaatamise ajal <**Valikud**>, saate kasutada järgmisi valikuid:

| Valik | Kirjeldus |
|---|---|
| **Zoom** (Suumi) | Dokumendi osa suurendamine |
| **Worksheet** (Arvutustabel) | Teisele arvutustabelile lülitumine |
| **Go to** (Mine) | Liikumine dokumendi algusesse, lõppu või kindlasse kohta |
| **Search** (Otsingu valikud) | Teksti otsimine |
| **Start Autoscroll** (Käivita autosirvimine) | Dokumendi automaatne sirvimine |
| **Resize** (Muuda suurust) | Veeru või rea suuruse muutmine või veergude sobitamine kõige laiema veeru järgi |
| **Pan** (Panoraami) | Liikumine paremale või vasakule |
| **Full screen** (Täisekraan) | Terve ekraani kasutamine dokumendi vaatamiseks |

### Quickoffice'i värskendamine

Quickmanageri abil saate alla laadida programmivärskendusi, uusi Quickoffice'i tooteid ja eripakkumisi.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Quickoffice**.
2. Rakenduse **Quickmanager** valimiseks kerige paremale.
3. Kerige Quickmanageri üksuseni ja vajutage kinnitusklahvi.

## Adobe® Reader®

Adobe Readeri abil saate avada ja vaadata PDF-dokumente.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Adobe PDF**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Leia fail**.
3. Kerige mälutüübini ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Kerige failitüübini ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Kerige failini ja vajutage kinnitusklahvi.
6. Vajutades dokumendi vaatamise ajal <**Valikud**>, saate kasutada järgmisi valikuid:

| Valik | Kirjeldus |
|---|---|
| **Suumi** | Dokumendi osa suurendamine |
| **Leia** | Teksti otsimine |
| **Vaata** | Terve ekraani kasutamine dokumendi vaatamiseks või pööramiseks |
| **Mine** | Liikumine järgmisele lehele |

# Märkmik

Märkmiku abil saate luua tekstimärkmeid ja neid teiste seadmetega sünkroonida.

## Märkme loomine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Märkmik**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus märge**.
3. Sisestage tekst.
4. Kui olete teksti sisestamise lõpetanud, vajutage märkme salvestamiseks <**Valmis**>.

## Märkmete sünkroonimine teiste seadmetega

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Märkmik**.
2. Kerige märkmeni ning vajutage <**Valikud**> → **Sünkroonimine** → **Alusta**.
3. Kerige sünkroonimisprofiili või seadmeni ja vajutage kinnitusklahvi.

peatükk 4

# Veeb

Seadme sisseehitatud veebibrauseri kaudu saate luua ühenduse raadiovõrguga. Veebiühenduse loomiseks toimige järgmiselt:

- Tellige andmekõnesid toetava raadiovõrgu teenus
- Aktiveerige andmeteenus SIM-kaardi jaoks
- Hankige teenusepakkujalt Interneti-pöörduspunkt
- Määrake veebiseaded

Seade on valmis looma ühendust raadiovõrguga. Kui teil ei õnnestu veebiühendust luua, võtke uute brauseriseadete saamiseks ühendust oma teenusepakkujaga.

## Veebilehe sirvimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Veeb**.

   Seade kuvab järjehoidjate ja kaustade loendi.

2. Veebilehele pääsemiseks toimige järgmiselt:
   - Kerige järjehoidja või kaustani ja vajutage kinnitusklahvi.
   - Sisestage veebiaadress ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Tööriistariba kuvamiseks või peitmiseks veebilehe sirvimise ajal vajutage ja hoidke all kinnitusklahvi.

| Ikoon | Kirjeldus |
|---|---|
| | Tihti kasutatud lingid |
| | Pisivaade |

| Ikoon | Kirjeldus |
|---|---|
| | Laadi uuesti |
| | Otsi |

4. Veebiühenduse katkestamiseks vajutage <**Sulge**>.

- Kui seade näitab, et pole piisavalt mälu, sulgege mälu vabastamiseks muud töötavad rakendused ja seejärel taaskäivitage brauser.
- Kui loote krüpteeritud ühenduse, ilmub seadme ekraanile turvaindikaator ().

Kui vajutate sirvimise ajal <**Valikud**>, saate juurdepääsu järgmistele valikutele:

- **Mine aadressile** – sisestatud veebilehe avamine
- **Järjehoidjad** – järjehoidjate nimekirja avamine
- **Salvesta järjehoidjana** – avatud lehe uue järjehoidja loomine
- **Pööra kuva** – kuva pööramine rõhtsesse asendisse
- **Brauseritoimingud** – viimati külastatud veebilehtede kuvatõmmiste vaatamine või avatud lehe uuesti laadimine
- **Suumivalikud** – veebilehe suurendamine või vähendamine
- **Aken** – raadiovõrgu sirvimise ajal kõikide hüpikakende blokeerimine või lubamine
- **Kustuta privaatandmed** – raadiovõrgu sirvimise ajal edastatud andmete, nagu küpsiste, vahemälu andmete, ajaloo ja vormi- või parooliandmete kustutamine
- **Vahendid** – lehekülgede salvestamine autonoomses režiimis vaatamiseks, veebilehe saatmine või veebilehe teabe vaatamine
- **Leia** – teksti otsimine veebilehelt
- **Seaded** – brauseri seadete muutmine

## Brauseri seadete muutmine

Kui vajutate brauseri kuval olles <**Valikud**> → **Seaded**, saate juurdepääsu järgmistele valikutele:

- **Üldised seaded** – pöörduspunkti-, kodulehe-, ajaloo-, turva- ja Java-valikute määramine
- **Leheseaded** – veebisisu laadimise ja kuvamise valikute määramine
- **Privaatseaded** – järjehoidja- ja küpsisevalikute määramine
- **Veebikanalid** – lehe automaatse värskendamise määramine

## Järjehoidja lisamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Veeb**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Järjehoid. haldur** → **Uus järjehoidja**.
3. Sisestage järjehoidja nimi, aadress ja pöörduspunkt ning soovi korral ka kasutajanimi ja parool.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

## Järjehoidja kasutamine

Sirvimise ajal saate kasutada ka järjehoidjaid (vt teemat "Järjehoidja lisamine" ▶ lk 57). Vajutage järgmistele üksustele juurde pääsemiseks <**Valikud**> → **Järjehoidjad**:

| Ikoon | Kirjeldus |
|---|---|
| | Pöörduspunkti avaleht |

| Ikoon | Kirjeldus |
|---|---|
| | Automaatsete järjehoidjate kaust |
| | Teie loodud kaust |
| | Vaikekaust |
| | Veebikanalite kaust |
| | Järjehoidja |

## Veebilehe salvestamine ja selle vaatamine autonoomses režiimis

Olles salvestanud veebilehe, saate vaadata selle koopiat autonoomses režiimis veebiühendust loomata. Salvestatud koopiat ei värskendata automaatselt, nii et viimase versiooni allalaadimiseks peate aeg-ajalt uue veebiühenduse looma.

### Veebilehe salvestamine

1. Veebilehele pääsemiseks kasutage brauserit (vt teemat "Veebilehe sirvimine" ▶ lk 55).
2. Vajutage <**Valikud**> → **Vahendid** → **Salvesta lehekülg**.

   Veebileht on seadmesse salvestatud.

### Salvestatud veebilehe vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Veeb**.
2. Kerige käsuni **Salvestatud lehed** ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Kerige salvestatud veebileheni ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Veebilehe värskendamiseks vajutage <**Valikud**> → **Brauseritoimingud** → **Lae uuesti**.

# Failide allalaadimine veebist

Kui laadite veebist alla faile, talletab seade need vastavasse galerii kausta. Näiteks talletatakse allalaaditud pildid kausta Fotod.

CAUTION

Veebist allalaaditud failid võivad sisaldada seadet kahjustavaid viiruseid. Riski vähendamiseks laadige faile alla ainult usaldusväärsetest allikatest.

Mõni meediafail võib autoriõiguste kaitseks sisaldada digitaalset autorikaitset (DRM). Selline kaitse võib takistada mõne faili allalaadimist, kopeerimist, muutmist või edastamist.

peatükk 5

# Ühenduvus

Selles peatükis õpetatakse edastama andmeid seadmest ja seadmesse Bluetoothi-funktsiooni ja arvuti andmesidekaabli abil.

## Bluetoothi-funktsioon

Ühenduse teiste Bluetoothi võimaldavate seadmetega saate luua kuni 10 meetri kauguselt. Seinad või muud takistused seadmete vahel võivad raadiovõrguühenduse blokeerida või seda halvendada.

### Bluetoothi-funktsiooni sisselülitamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Side** → **Bluetooth**.
2. Kerige käsuni **Bluetooth** ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Et seade oleks teiste Bluetoothi võimaldavate seadmete jaoks nähtav, kerige käsuni **Minu telefoni nähtavus** ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Valige nähtavuse valik ja vajutage kinnitusklahvi.

### Bluetoothi võimaldava seadme otsimine ja ühenduse loomine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Side** → **Bluetooth**.
2. Kerige seotud seadmete loendi avamiseks paremale.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Uus seotud seade**.

Seade otsib Bluetoothi võimaldavaid seadmeid ja kuvab nende loendi:

| Ikoon | Seadme tüüp |
|---|---|
| | Mobiiltelefon |
| | Personaalarvuti |
| | Käed-vabad autokomplekt |
| | Peakomplekt või audioseade |
| | Tundmatu seade |

4. Kerige seadmeni ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Sisestage Bluetoothi pääsukood ja vajutage kinnitusklahvi.

Ühenduse loomiseks teise Bluetoothi võimaldava seadmega peavad mõlemad seadmed kasutama sama pääsukoodi. Peakomplektidel või käed-vabad autokomplektidel võib olla määratud pääsukood, nagu **0000**.

6. Et lubada seadmel andmeid kinnituseta saata ja vastu võtta, vajutage <**Jah**>. Kinnituse nõudmiseks vajutage <**Ei**>.

## Seotud seadme valikute muutmine

Järgmiste valikute kasutamiseks vajutage seotud seadmete loendis <**Valikud**>:

- **Uus seotud seade** – teise Bluetoothi võimaldava seadme otsimine
- **Ühenda audioseadmega** – seotud audioseadmega ühendamine
- **Anna nimetus** – nimetuse andmine seotud seadmele
- **Tunnustatuks**/**Mittetunnustatuks** – seadmetevahelise ühenduse automaatne lubamine või kinnituse nõudmine
- **Kustuta** – seadme eemaldamine loendist
- **Kustuta kõik** – kõikide seadmete eemaldamine loendist
- **Välja** – seotud seadmete loendi sulgemine

## Andmete edastamine Bluetoothi-funktsiooni abil

1. Valige saadetav fail või üksus.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Saada** → **Bluetooth'i abil**.
3. Kerige seotud seadmeni ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Sisestage oma pääsukood ja vajutage <**OK**> (vajadusel).

## Andmete vastuvõtmine Bluetoothi-funktsiooni abil

1. Kui mõni seade üritab teie seadmele juurde pääseda, vajutage ühenduse lubamiseks <**Jah**>.
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks vajutage veel kord <**Jah**> (vajadusel).

Vastuvõetud objektid talletatakse kausta Saabunud. Ikoon tähistab Bluetoothi abil vastuvõetud sõnumeid.

## Kaug-SIM-režiimi aktiveerimine

Kaug-SIM-režiimi kasutamiseks ühilduva käed-vabad autokomplektiga toimige järgmiselt:

1. Ühendage oma seade tunnustatud käed-vabad autokomplektiga.
2. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Side** → **Bluetooth** → **Kaug-SIM-režiim** → **Sisse lülitatud**.

   Nüüd saate oma seadmega SIM-kaardi kaudu helistada ja kõnesid vastu võtta ainult ühendatud käed-vabad autokomplektiga.

Funktsiooni desaktiveerimiseks vajutage [⊖] → **Lõpeta kaug-SIM**.

# USB-ühendus

## Vaiketoimingu määramine USB-ühendusele

Et seade teeks arvutiga ühendamisel (andmesidekaabli abil) vaiketoimingu, toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Side** → **USB** → **USB-režiim**.
2. Määrake USB-vaikerežiim (**Meediumipleier**, **PC Studio** või **Andmeedastus**).

> USB-vaikerežiimi asemel saate kasutada ka valikut **Küsi ühendumisel**. Kui kasutate nimetatud valikut, palub seade valida USB-režiimi iga kord, kui loote ühenduse arvutiga.

## PC Studio kasutamine

1. Valige USB-ühenduse valikuks **PC Studio**.
2. Ühendage oma seade andmesidekaabli abil arvutiga.
3. Käivitage isiklike andmete ja meediafailide haldamiseks PC Studio.

   Lisateabe saamiseks vaadake PC Studio spikrit.

## Sünkroonimine Windows Media Playeriga

Muusikafaile saate seadmesse kopeerida seda Windows Media Player 11-ga sünkroonides.

1. Valige USB-ühenduse valikuks **Meediumipleier**.
2. Ühendage oma seade andmesidekaabli abil arvutiga.

3. Kui arvutis ilmub hüpikaken, valige **Sync digital media files to this device** (Sünkrooni digitaalsed meediafailid selle seadmega).
4. Sisestage oma seadme nimi ja klõpsake **Finish** (Lõpeta).
5. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
6. Klõpsake **Start Sync** (Alusta sünkroonimist).
7. Kui sünkroonimine on lõpule viidud, ühendage seade arvuti küljest lahti.

### Failide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage seadmesse mälukaart.
2. Valige USB-ühenduse valikuks **Andmeedastus**.
3. Ühendage oma seade andmesidekaabli abil arvutiga.
4. Kui arvutis ilmub hüpikaken, valige **Ava kaust failide kuvamiseks**.
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.
6. Kui olete lõpetanud, ühendage seade arvuti küljest lahti.

## Seadme sünkroonimine

Selles teemas õpetatakse sünkroonima seadmes olevaid andmeid arvutis või mõnes muus raadiovõrguseadmes olevate andmetega.

## Uue sünkroonimisprofiili loomine

Seade sisaldab PC Studio sünkroonimisprofiili.

Uue sünkroonimisprofiili loomiseks toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Side** → **Sünkron.**
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus sünkr.profiil**.
3. Vajutage olemasoleva profiili seadete kopeerimiseks <**Jah**> või uute seadete määramiseks <**Ei**>.
4. Määrake järgmised seaded:
   - **Sünkr. profiili nimi** – profiili nime määramine
   - **Rakendused** – sünkroonitavate rakenduste määramine
   - **Ühendusseaded** – võrguühenduse valikute määramine
5. Uue profiili salvestamiseks vajutage <**Tagasi**>.

## Andmete sünkroonimine

1. Ühendage oma seade teise Bluetoothi võimaldava seadmega (vt teemat "Bluetoothi võimaldava seadme otsimine ja ühenduse loomine" ▶ lk 60).
2. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Side** → **Sünkron.**
3. Valjutage <**Valikud**> → **Sünkroniseeri**.
4. Kerige seadmeni ja vajutage kinnitusklahvi (vajadusel).

   Seadme ekraani allossa ilmub edenemismõõdik.

Kui sünkroonimine on lõpule viidud, võite muudetud andmete loendi vaatamiseks vajutada <**Valikud**> → **Vaata logi**.

peatükk

# 6 Lisaprogrammid

Selles peatükis õpetatakse kasutama arvutit, kella, teisendajat, GPS-i ja maamärke.

## Arvuti

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Arvuti**.
2. Matemaatika põhitehete sooritamiseks kasutage tähe- ja numbriklahve ning sirvimisklahve.

   Kümnendkoha sisestamiseks vajutage [#]. Tulemi kustutamiseks vajutage [**C**]. Funktsioonide vahetamiseks vajutage [*].

3. Järgmiste valikute kasutamiseks vajutage arvutuste tegemisel <**Valikud**>:

   - **Viimane vastus** – viimase arvutuse tulemi sisestamine
   - **Mälu** – arvuti ajutise mälu salvestamine, taastamine või tühjendamine
   - **Tühjenda ekraan** – kõikide arvutuste kustutamine ekraanilt

## Kell

Saate muuta kellaseadeid, määrata alarme ning vaadata kellaaegu maailmas.

### Kellaseadete muutmine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Kell**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded** (vt teemat "Kp ja kellaaeg" ▶ lk 84).

## Uue äratuse määramine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Kell**.
2. Kerige äratustekuvale liikumiseks paremale.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Määra äratus**.
4. Määrake äratuse üksikasjad.
5. Vajutage <**Valmis**>.

## Äratuse peatamine

Vajutage helisignaali kõlamise ajal äratuse peatamiseks <**Stopp**> või helisignaali kordumiseks kindla aja möödudes <**Hiljem**>. Äratuse saab edasi lükata kuni viis korda.

Hetkel kasutusel olev profiiliseade ei mõjuta äratuse helisignaali tugevust.

## Maailmakella loomine

Maailmakella abil saate vaadata eri linnade ja riikide kellaaegu.

Maailma kellaaegade loomiseks toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Kell**.
2. Kerige maailmakellakuvale liikumiseks paremale.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa linn**.
4. Kerige linnani ning vajutage kinnitusklahvi või sisestage linna loendist otsimiseks selle nime esimesed tähed.
5. Kui soovite lisada rohkem linnu, korrake juhiseid 3 ja 4.
6. Kui olete linnade lisamise lõpetanud, vajutage <**Välja**>.

# Teisendaja

Teisendaja abil saate teisendada mõõte ja valuutat ühest ühikust teise. Valuuta teisendamiseks tuleb esmalt määrata põhivaluuta ja vahetuskurss.

## Valuutade ja vahetuskursside lisamine

Põhivaluuta väärtus on alati 1. Teiste valuutade vahetuskursid tuleb sisestada suhtena põhivaluuta ühe ühiku kohta. Vahetuskursid muutuvad sageli. Teisenduse täpsuse tagamiseks tuleb sisestada kehtiv vahetuskurss.

Põhivaluuta määramiseks toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Teisendaja**.
2. Kerige paremale, kuni kuvatakse tüüp **Valuutad**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Valuutakursid**.
4. Kerige valuutani ja vajutage <**Valikud**> → **Teine valuuta**.
5. Sisestage põhivaluuta nimi ja vajutage kinnitusklahvi.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Pane põhivaluutaks**.
7. Kinnitamiseks vajutage kinnitusklahvi.

Teiste valuutade ja vahetuskursside lisamiseks toimige järgmiselt:

1. Korrake ülaltoodud juhiseid 1-4.
2. Sisestage uue valuuta nimi ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Kerige uue valuutani ja sisestage vahetuskurss.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

### Valuuta teisendamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Teisendaja**.
2. Kerige paremale, kuni kuvatakse tüüp **Valuutad**.
3. Kerige allapoole üksuseni **Ühik** ja seejärel teisendatava valuuta valimiseks paremale.
4. Kerige allapoole üksuseni **Kogus** ja sisestage teisendatav kogus.
5. Kerige allapoole üksuseni **Ühik** ja kerige paremale, et valida valuuta, millesse teisendada soovite.

   Seade kuvab teisenduse tulemi.

### Mõõtühikute teisendamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Teisendaja**.
2. Kerige mõõtühikutüübi muutmiseks paremale.
3. Kerige allapoole üksuseni **Ühik** ja vajadusel põhiühiku muutmiseks paremale.
4. Kerige allapoole üksuseni **Kogus** ja sisestage põhikogus.
5. Kerige allapoole üksuseni **Ühik** ja vajadusel teisendusühiku muutmiseks paremale.

   Seade kuvab teisenduse tulemi.

## GPS

GPS-i abil saate navigeerida, vaadata oma asukohta või teekonna üksikasju. Enne GPS-i kasutamist tuleb Bluetooth-ühenduse või raadiovõrgu kaudu aktiveerida positsioneerimismeetod.

### Positsioneerimismeetodi aktiveerimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **GPS**.

2. Vajutage <**Valikud**> → **Positsioneer.seaded**.
3. Kerige positsioneerimismeetodini (**Integreeritud GPS**, **Bluetooth GPS** või **Võrgupõhine**) ning vajutage <**Valikud**> → **Lülita sisse**.

Kui lubate Bluetooth-GPS-i, peate looma ühenduse Bluetoothi võimaldava seadmega (vt teemat "Bluetoothi võimaldava seadme otsimine ja ühenduse loomine" ▶ lk 60). Kui olete positsioneerimismeetodi aktiveerinud, püüab seade GPS-i käivitamisel selle ühenduse avada.

## Navigeerimine GPS-i abil

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **GPS** → **Navigatsioon**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Määra sihtpunkt** → **Koordinaadid**.
3. Sisestage sihtkoha laius- ja pikkuskraadid ning vajutage kinnitusklahvi.

   Seade kuvab teie sihtpunkti suuna, liikumiskiiruse ja teekonna kestuse.
4. GPS-navigatsiooni lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lõpeta navigatsioon**.

## Asukoha vaatamine

Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **GPS** → **Asukoht**.

## Teekonna üksikasjade vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **GPS** → **Retke pikkus**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Alusta**.

   Seade näitab teekonna üksikasju, sealhulgas selle pikkust, selleks kuluvat aega ja liikumiskiirust.

3. Teekonna üksikasjade vaatamise lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> → **Stopp**.

## Maamärgid

Maamärkide abil saate salvestada oma asukoha või sisestada käsitsi uusi asukohti.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **Maamärgid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus maamärk** → **Praegune asukoht** või **Sisesta käsitsi**.

   Asukoha automaatseks lisamiseks peab seadmel olema aktiivne ühendus.

3. Sisestage vajadusel maamärgi üksikasjad.
4. Kui olete maamärgiteabe sisestamise lõpetanud, vajutage <**Valmis**>.

## Oxford

Oxfordi abil saate otsida sõnu erinevates keeltes ja alla laadida uue sõnastiku. Sõnastiku kättesaadavus sõltub teie piirkonnast.

### Sõnade otsimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Install** → **Oxford**.
2. Sisestage inglise keelne sõna ja vajutage kinnitusklahvi.

### Sõnastiku muutmine või allalaadimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Install** → **Oxford** → <**Valikud**> → **Direction** → **Choose**.
2. Uue sõnastiku alla laadimiseks valige sõnastik või **Download...**.

### Oxfordi valikute muutmine

Järgmistele valikutele juurdepääsuks vajutage ooterežiimis [Menüü] → **Install** → **Oxford** → <**Valikud**> → **Settings**:

- **Font size** – ekraanil kuvatava teksti suuruse määramine
- **Full screen** – terve ekraani kasutamine dokumendi vaatamiseks
- **Sound volume** – selle valiku abil saate määrata valjuhääldile helitugevuse, kui sõnastik toetab helimoodulit

## Navigatsioon

Saate kasutada autonoomseid kaarte, et otsida tänavaid ja linnu.

Kasutage kaarte testperioodi jooksul ja ostke need, et kasutada neid koos oma seadmega.

Lisateavet leiate vastavalt veebilehelt.

Navigatsiooni menüü avamiseks toimige järgmiselt:

Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Install** → **Navigation**.

## XTRA

XTRA pakub täiustatud eraldiseisvaid GPS-teenuseid, parandades positsioneerimisvõime kiirust ja täpsust. XTRA abil saate laiendada oma navigatsiooni piirkondadesse, kuhu mobiilsidevõrgud ei ulatu. Esmalt peate alla laadima tasuta XTRA-andmefaili, et alustada kiiremini navigeerimist.

### XTRA-andmefaili allalaadimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Install** → **XTRA**.
2. Valige **XTRA-andmete allalaadi...**

3. XTRA-serveriga ühenduse loomiseks ja XTRA-andmefaili alla laadimiseks vajutage <**Jah**>.

   Veebi kasutamine ja andmete allalaadimine on tasuline.

## XTRA-andmefailiga navigeerimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **GPS**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Positsioneer.seaded**.
3. Kerige valikuni **Integreeritud GPS** ja vajutage <**Valikud**> → **Lülita sisse**.
4. Vajutage <**Tagasi**>.
5. GPS navigatsiooni alustamiseks valige **Navigatsioon**.

## XTRA-seadete muutmine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Install** → **XTRA**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Seaded**.
   - **Luba/keela** – XTRA-andmefailide kasutamise määramine. Kui see on sisse lülitatud, esitatakse teile arve kehtiva aja ja praeguse kellaaja teabe allalaadimise eest.
   - **Automaatne allalaadi...** – selle valiku abil saate määrata, kas XTRA-andmefailid laaditakse alla automaatselt või käsitsi
   - **Allalaadimise intervall** – andmete allalaadimise jaoks intervalli (tundides) määramine

peatükk 7

# Haldurid

Selles peatükis õpetatakse haldama faile, rakendusi, seadme konfiguratsioone, kasutusvõtmeid, paigaldatud mälukaarti ja ühendusi.

## Failihaldur

Failihalduri abil saate otsida ja korraldada oma faile ja kaustu.

### Faili või kausta otsimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Failihaldur**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Leia**.
3. Kerige mälutüübini ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Sisestage otsinguväljale tekst ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Faili või kausta avamiseks otsingutulemitest kerige failini või kaustani ja vajutage kinnitusklahvi.

### Uue kausta loomine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Failihaldur**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus kaust**.
3. Sisestage kausta nimi ja vajutage kinnitusklahvi.

### Faili teisaldamine kausta

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Failihaldur**.

2. Kerige faili või kaustani ja vajutage **<Valikud>** → **Teisalda kausta** → mälu asukoht (vajadusel).
3. Kerige kaustani ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Kerige alamkaustani ja vajutage kinnitusklahvi (vajadusel).
5. Vajutage kinnitusklahvi.

## Rakenduse haldur

Seade toetab rakendusi, mis on tehtud operatsioonisüsteemi Symbian ja Java platvormi versiooni Micro Edition (J2ME™) jaoks. Seade ei toeta rakendusi, mis on tehtud muude operatsioonisüsteemide või Java platvormide (sh PersonalJava™) jaoks. Teavet selle kohta, kuidas oma seadmele rakendusi alla laadida, on teemas "Failide allalaadimine veebist" ▶ lk 59.

### Uue rakenduse installimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Install** → **Rak. haldur**.
2. Kerige rakenduseni ja vajutage **<Valikud>** → **Installi**.
3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

> Rakendusehaldur püüab installi käigus automaatselt rakenduse digitaalallkirju ja -sertifikaate kontrollida ning kuvab hoiatuse, kui rakendus ei vasta tavalistele turvanõuetele. Oma seadmete ja andmete kaitsmiseks hoiduge installimast rakendusi, millel puuduvad kehtivad digitaalallkirjad või -sertifikaadid.

### Installivalikute muutmine

Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Install** → **Rak. haldur** → **<Valikud>** → **Seaded**, et ligi pääseda järgmistele valikutele:

- **Tarkvara install** – installimiste lubamine või keelamine
- **Sertif. kontr. veebis** – veebisertifikaatide kontrollimise lubamine rakenduste installimisel
- **Vaikeaadress** – vaikeaadressi määramine veebisertifikaatide kontrollimiseks

### Rakenduse eemaldamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Install** → **Rak. haldur**.
2. Kerige rakenduseni ja vajutage <**Valikud**> → **Eemalda**.
3. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

## Seadmehaldur

See funktsioon sõltub võrgust ja ei pruugi teie teenusepakkuja kaudu saadaval olla. Kui seadmehaldur on saadaval, võimaldab see teenusepakkujal teid seadme konfiguratsioonide osas aidata. Enne konfigureerimisseansi alustamist tuleb määrata serveriprofiil.

### Serveriprofiili määramine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **Sead.hald.**
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus serveriprofiil**.
3. Määrake vastavalt teenusepakkuja juhistele järgmised serverivalikud:
   - **Serveri nimi** – profiili nime määramine
   - **Serveri tunnus** – kaugserveri tunnuse määramine

- **Serveri parool** – selle parooli määramine, mida seadmehaldur peab teie seadme sünkroniseerimisel kasutama
- **Pöörduspunkt** – pöörduspunkti määramine
- **Serveri aadress** – hostserveri veebiaadressi määramine
- **Port** – seadmehalduri kasutatava pordi määramine
- **Kasutajanimi** – profiili kasutajanime määramine
- **Parool** – profiili kasutajaparooli määramine
- **Konfig. lubatud** – serveripoolse seadme konfigureerimise lubamine
- **Kõik pär. autom. lubat.** – uute konfiguratsioonipäringutega automaatse nõustumise lubamine
- **Võrgu autentimine** – võrgu autentimise nõude sisselülitamine

4. Kui olete valikute määramise lõpetanud, vajutage <**Tagasi**>.

### Konfigureerimisseansi alustamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **Sead.hald.**
2. Kerige serveriprofiilini ja vajutage <**Valikud**> → **Alusta konfig.**
3. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
4. Kerige pöörduspunktini ja vajutage kinnitusklahvi (vajadusel).

## Kasutusvõtmehaldur

Digitaalse sisu allalaadimisel võib vajalikuks osutuda failile juurdepääsu võimaldava kasutusvõtme ostmine veebisaidilt.

### Kasutusvõtmete vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **Kasut.võti**.
2. Kerige kaustani ja vajutage kinnitusklahvi:
   - **Keht. võtmed** – kõik kehtivad kasutusvõtmed
   - **Valed võtmed** – aegunud kasutusvõtmed
   - **Kasut. võtmed** – nende meediafailide kasutusvõtmed, mida seadmes enam pole
3. Kerige kasutusvõtmeni ja vajutage kinnitusklahvi.

### Aegunud kasutusvõtme taastamine

Kui kasutusvõti aegub, tuleb meediafaili kasutamiseks täiendavad õigused osta.

Aegunud kasutusvõtme taastamiseks toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **Kasut.võti**.
2. Kerige käsuni **Valed võtmed** ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Kerige kasutusvõtmeni ja vajutage **<Valikud>** → **Laadi uus võti**.
4. Kinnitamiseks vajutage **<Jah>**.
5. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Mälukaardihaldur

Mälukaardihalduri abil saate andmeid varundada ja taastada, mälukaarti parooliga kaitsta ja mälu üksikasju vaadata. Enne mälukaardi esmakordset kasutamist tuleb see vormindada.

## Mälukaardi vormindamine

Seade toetab failisüsteeme FAT16 ja FAT32.

1. Paigaldage mälukaart (vt kiirjuhendit).
2. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Mälu**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Vorminda mälukaart**.
4. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

## Andmete varundamine mälukaardile

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Mälu**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Varunda tel. mälu**.
3. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

## Andmete taastamine mälukaardilt

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Mälu**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Taasta kaardilt**.
3. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

## Mälukaardi kaitsmine parooliga

Kui paroolikaitse on aktiveeritud, ei saa seadmed, mis seda funktsiooni ei toeta (nt personaalarvutid), mälukaarti lugeda. Et mälukaarti selliste seadmetega kasutada, tuleb paroolikaitse keelata.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Mälu**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Määra parool**.
3. Sisestage ja kinnitage parool (kuni 8 märki).

4. Parooli eemaldamiseks vajutage **<Valikud>** → **Eemalda parool**.
5. Sisestage ja kinnitage parool.

### Mälu üksikasjade vaatamine

Mälukaardi kasutatud ja vaba ruumi vaatamiseks toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Organis.** → **Mälu**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Mälukasutus**.

## Ühendusehaldur

Ühendusehalduri abil saate vaadata andmeühenduste üksikasju ja avatud ühendusi sulgeda.

### Ühenduse üksikasjade vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Side** → **Ühen.hald.** → **Akt. ühendused**.
2. Järgmistele valikutele juurdepääsuks kerige ühenduseni ja vajutage **<Valikud>** → **Andmed**:
   - **Nimi** – praegune pöörduspunkt või modem (kui kasutate sissehelistusühendust)
   - **Kandja** – andmeühenduse tüüp
   - **Olek** – ühenduse olek
   - **Kokku** – vastuvõetud ja saadetud andmete kogumaht
   - **Vastuv.** – vastuvõetud andmete hulk
   - **Saadetud** – saadetud andmete hulk
   - **Kestus** – aeg, mille jooksul ühendus on avatud olnud
   - **Kiirus** – praegused üles- ja allalaadimiskiirused

- **Pöörd.p.** – kasutatava pöörduspunkti nimi
- **Jagatud** – sama ühendust kasutavate rakenduste arv

### Avatud ühenduse sulgemine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Side** → **Ühen.hald.** → **Akt. ühendused**.
2. Kerige ühenduseni ja vajutage <**Valikud**> → **Katkesta**.
3. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

### Traadita ühenduse üksikasjade vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Side** → **Ühen.hald.** → **Kasutatavad WLAN-võrgud**.
2. Järgmistele valikutele juurdepääsuks kerige ühenduseni ja vajutage <**Valikud**> → **Andmed**:
   - **Võrk** – kasutatava pöörduspunkti nimi
   - **Signaal** – signaali tugevus
   - **Režiim** – hetkel kasutatav võrgurežiim
   - **Turve** – kasutatava pöörduspunkti turvalisuse olek
   - **Tööpiirk.** – pöörduspunktide arv
   - **Kiirus** – praegused üles- ja allalaadimiskiirused

peatükk 8

# Seaded

Sellest peatükist saate teavet seadme seadete kohta. Seadme seadetele juurdepääsuks toimige järgmiselt:

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Seaded**.
2. Kerige kategooriani (**Üldine**, **Telefon**, **Ühendus** või **Rakendused**) ja vajutage kinnitusklahvi.

Mõnele seadele on võimalik juurde pääseda ka teistest menüüdest: vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.

## Üldised seaded

### Kohandamine

Siia kuulub ekraani ilme ja toimimisviis, ooterežiimivalikud, helinad ja keel (teavet **Teemad** seadete kohta on kiirjuhendis).

**Ekraan**

- **Heledus** – ekraani heledusastme määramine
- **Fondi suurus** – ekraanil kuvatava teksti suuruse määramine
- **Tervitustekst ja logo** – seadme sisselülitamisel kuvatava tervitusteksti või pildi määramine
- **Taustvalgustuse aeg** – viivituse määramine enne taustvalgustuse tuhmumist
- **Tuhmistamise aeg** – selle valiku abil saate määrata, kui kaua tuhm taustvalgustus enne kustumist põleb

**Ooterežiim**

- **Aktiivne ooterežiim** – selle valiku abil saate määrata, et ooterežiimis kuvataks rakenduste otseteed ja kalendrisündmused

- **Otseteed** – valikuklahvi otseteede määramine ooterežiimi jaoks
- **Akt. ootere‍ž. rakend.** – ooterežiimis kuvatavate rakenduste otseteede määramine

**Toonid**

- **Helin** – valige saabuvatele tavakõnedele helin
- **Videokõne helin** – valige saabuvatele videokõnedele helin
- **Helina tüüp** – helina tüübi määramine
- **Helina tugevus** – helina toonidele ja sõnumi märguannetele helitugevuse määramine
- **Sõnumi signaal** – saabuvatele tekst- või multimeediumsõnumitele tooni määramine
- **E-kirja signaal** – saabuvatele e-kirjadele tooni määramine
- **Kalendri helisignaal** – kalendrisündmustele tooni määramine
- **Äratuse helisignaal** – äratusele tooni määramine
- **Vibroalarm** – saabuvatele kõnedele ja sõnumitele vibroalarmi määramine
- **Klahvitoonid** – klahvitoonidele helitugevuse määramine
- **Hoiatustoonid** – selle valiku abil saate määrata, et seade esitaks hoiatustoone (nt kui aku hakkab tühjaks saama)

**Keel**

- **Telefoni keel** – kuvakeele määramine (kõigi menüüde ja rakenduste jaoks)
- **Sisestuskeel** – sõnumi kirjutamise keele määramine (kõigi tekstiredaktorite ja sõnastike jaoks)
- **Ennustav tekstisisestus** – ennustava tekstisisestuse sisse- või väljalülitamine (kõigi tekstiredaktorite jaoks)

## Kp ja kellaaeg

Järgmiste valikute abil saate hallata kuupäeva, kellaaja ja märguannete ilmet ning toimimisviisi.

- **Kellaaeg** – kellaaja määramine (12-tunnise vormingu puhul enne- või pärastlõunase aja valimiseks vajutage [**C**])
- **Ajavöönd** – ajavööndi määramine
- **Kuupäev** – praeguse kuupäeva määramine
- **Kuupäeva vorming** – kuupäeva vormingu määramine
- **Kuupäeva eraldaja** – kuupäeva eraldaja määramine
- **Kellaaja vorming** – kellaaja vormingu määramine
- **Kellaaja eraldaja** – kellaaja eraldaja määramine
- **Kella esitusviis** – kuvatava kella tüübi määramine
- **Äratuse helisignaal** – äratusele tooni määramine
- **Äratuse edasilükkamine** – viivituse määramine äratuse kordumisele
- **Tööpäeviti** – äratuse kõlamiseks sobivate nädalapäevade määramine
- **Kella autom. uuendus** – selle valiku abil saate määrata võrku kellaaega ja kuupäeva automaatselt värskendama

## Lisatarvikud

Saate seadistada seadet vaikimisi valitava lisatarvikuna kasutama peakomplekti, kõrvaklappe, käed-vabad autokomplekti või TV-d: vajutage **<Valikud>** → **Vali vaikeseadeks**. Iga lisatarviku puhul saate muuta järgmisi valikuid:

- **Vaikeprofiil** – lisatarvikule vaikeprofiili määramine

- **Autom. vastuvõtt** – selle valiku abil saate määrata, et lisatarvik vastaks sissetulevatele kõnedele automaatselt (kui tarvik on seadmega ühendatud)
- **TV ekraanisuurus** – TV ekraanisuuruse määramine
- **TV süsteem** – TV süsteemi määramine

## Turvalisus

Järgmiste valikute abil on võimalik määrata turvakoode ning hallata turvasertifikaate ja -mooduleid.

### Telefon ja SIM-kaart

- **PIN-koodi päring** – selle valiku abil saate määrata, et seade küsib iga kord sisselülitamisel PIN-koodi
- **PIN-kood** – seadmele PIN-koodi määramine
- **PIN2-kood** – PIN2-koodi määramine (mõne SIM-kaardiga kaasas)
- **Aeg tel. iselukustuseni** – viivituse määramine, enne kui seade automaatselt lukustub
- **Lukukood** – seadmele lukukoodi määramine
- **Aut. lukk** – selle valiku abil saate seadistada telefoni klahve automaatselt kuva väljalülitumise korral lukustuma
- **Lukusta, kui uus SIM** – saate seadistada seadme automaatselt lukustuma, kui SIM-kaarti vahetatakse
- **Piiratud grupp** – selle valiku abil saate määrata, et seade lubaks kõnesid ainult valitud kasutajate grupiga
- **Kinnita SIM-teenused** – selle valiku abil saate määrata, et seade kuvaks SIM-teenuse kasutamisel kinnitusteate
- **Lukusta klahvid, kui klap...** – selle valiku abil saate määrata, et klahvid lukustuks automaatselt seadme sulgemise korral

### Sertifikaadihaldus

Seade kasutab eri võrguteenuste ja -tarkvara identiteedi ja autentsuse kontrollimiseks digitaalsertifikaate. Need sertifikaadid aitavad kaitsta teie isiklikke andmeid ning vältida viiruseid ja muud ohtlikku tarkvara. Sertifikaadihalduse abil on võimalik vaadata sertifikaadi üksikasju, sertifikaate kustutada ja muuta järgmisi usaldusseadeid:

- **Internet**: – selle valiku abil saate määrata, et seade kontrolliks sertifikaati kasutavaid veebiservereid
- **Sertif. kontr. veebis** – selle valiku abil saate määrata, et seade kontrolliks, kas sertifikaat on kehtetute sertifikaatide loendis
- **VPN** – selle valiku abil saate määrata, et seade kontrolliks sertifikaati kasutavaid VPN-ühendusi

### Turvamoodul

Selle valiku kaudu saate hallata seadme turvamooduleid.

## Algsed seaded

Selle valiku abil saate taastada algsed vaikeseaded. Algseadete taastamiseks peate sisestama lukukoodi. Pärast lukukoodi sisestamist seade taaskäivitub.

## Positsioneering

Selle valiku abil saate hallata meetodeid ja servereid, mida seade kasutab globaalse positsioneerimise teabe hankimiseks.

### Positsioneer.meetodid

- **Integreeritud GPS** – selle valiku abil saate määrata, et seade kasutaks globaalse positsioneerimise teabe laadimiseks sisemist GPS-i

- **Bluetooth GPS** – selle valiku abil saate määrata, et seade kasutaks globaalse positsioneerimise teabe laadimiseks Bluetoothi funktsiooni
- **Võrgupõhine** – selle valiku abil saate määrata, et seade kasutaks globaalse positsioneerimise teabe laadimiseks mobiilsidevõrku

**Positsioneerimisserver**

- **Pöörduspunkt** – globaalse positsioneerimisserveri pöörduspunkti määramine
- **Serveri aadress** – globaalse positsioneerimisserveri veebiaadressi määramine
- **Töörežiim** – globaalse positsioneerimisserveri töörežiimi määramine

## Telefoni seaded

### Kõne

Numbrinäidu, koputuse, kiirvalimise ja muude kõnevalikute abil saate juhtida seadme toimimist kõnede puhul.

- **Saada minu number** – selle valiku abil saate määrata, kas saadetakse teie number, mis põhineb teie eelistustel või võrguseadetel
- **Koputus** – selle valiku abil saate määrata, et kõne ajal antaks uuest sissetulevast kõnest märku
- **Keeldu kõnest SMS-iga** – tekstsõnumi saatmise määramine helistajatele, kelle kõnedest keeldute
- **Sõnumi tekst** – selle valiku abil saate määrata sõnumi teksti, mis saadetakse helistajatele, kelle kõnest keeldute

- **Videokõne foto** – selle valiku abil saate määrata foto, mida kasutatakse videokõne ajal
- **Aut. kordusvalimine** – ebaõnnestunud kõne korral automaatse kordusvalimise määramine
- **Näita kõne kestust** – kõne kestuse kuvamise määramine
- **Kõnejärgne info** – kõne lõppedes selle kohta info kuvamise määramine
- **Kiirvalimine** – kiirvalimise lubamise määramine
- **Vasta suvaklahviga** – selle valiku abil saate määrata, kas kõnele vastatakse, kui vajutate suvalist klahvi (välja arvatud [⊖], [▭] ja [Helitugevus]).
- **Märguanne kõne ajal** – selle valiku abil saate määrata, kas kõne ajal saabunud sõnumist ja äratuse aegumisest teavitatakse heliga
- **Küljel asuv helitugevusn...** – selle valiku abil saate määrata, kas nupu [Helitugevus] vajutamisel sissetuleva kõne ajal vaigistatakse kõne märguanne või keeldutakse kõnest
- **Klapp lahti** – selle valiku abil saate määrata, kas seadme avamisel vastatakse kõnele
- **Klapp kinni** – selle valiku abil saate määrata, kas seadme sulgemisel jätkatakse toimingut või see lõpetatakse

## Suunamine

Saate suunata sissetulevad kõned teisele numbrile. Kõnede suunamisel tuleb määrata number, millele kõned suunatakse, või aeg, mille möödumisel kõned edasi suunatakse.

### Häälkõned

- **Kõik häälkõned** – selle valiku abil saate määrata, kas suunatakse kõik häälkõned

- **Kui kinni** – selle valiku abil saate määrata, et kõned suunatakse, kui teil on teine kõne pooleli
- **Kui ei vasta** – selle valiku abil saate määrata, et kõned suunatakse, kui te ei vasta
- **Kui levist väljas** – selle valiku abil saate määrata, et kõned suunatakse, kui te ei ole teeninduspiirkonnas
- **Kui ei saa kätte** – selle valiku abil saate määrata, et kõned suunatakse, kui teie seade on välja lülitatud

**Andme- ja videokõned**

- **Kõik andme- ja vid.kõn.** – selle valiku abil saate määrata, et suunatakse kõik andme- ja videokõned
- **Kui kinni** – selle valiku abil saate määrata, et kõned suunatakse, kui teil on teine kõne pooleli
- **Kui ei vasta** – selle valiku abil saate määrata, et kõned suunatakse, kui te ei vasta
- **Kui levist väljas** – selle valiku abil saate määrata, et kõned suunatakse, kui te ei ole teeninduspiirkonnas
- **Kui ei saa kätte** – selle valiku abil saate määrata, et kõned suunatakse, kui teie seade on välja lülitatud

## Kõnepiirang

- **Väljuvad kõned** – kõikidele väljuvatele kõnedele piirangu määramine
- **Rahvusvahelised kõned** – kõikidele rahvusvahelistele numbritele piirangu määramine
- **Rv kõned v.a koju** – selle valiku abil saate määrata, et piiratakse rahvusvahelised kõned teistesse riikidesse, kuid mitte teie kodumaale

- **Sissetulevad kõned** – kõikidele sissetulevatele kõnedele piirangu määramine
- **Välismaal saabuvad** – selle valiku abil saate määrata, et piiratakse sissetulevad kõned, kui asute väljaspool kodust võrguteeninduspiirkonda

### Võrk

Järgmiste valikute abil saate hallata võrgurežiime ja valimisviise:

- **Võrgurežiim** – selle valiku abil saate määrata, kas kasutada UMTS- või GMS-võrku või mõlemat ("kaherežiimiline")
- **Operaatori valimine** – selle valiku abil saate määrata mobiilsidevõrgu automaatse või käsitsi valimise

> Teise võrgu kasutamiseks tuleb valida selline võrk, millel on teie koduvõrguga rändlusleping.

- **Kärjetunnus** – selle valiku abil saate määrata, et seade teavitaks teid MCN-võrgu (Micro Cellular Network) kasutamisest
- **Operaatori sätted** – selle valiku abil saate kontrollida oma teenusepakkujat vastavalt kasutatavale SIM-kaardile

## Ühendusseaded

### Bluetooth

Järgmiste valikute abil saate hallata Bluetoothi-funktsiooni:

- **Bluetooth** – Bluetoothi-funktsiooni sisse- või väljalülitamine
- **Minu telefoni nähtavus** – seadme teistele Bluetoothi võimaldavatele seadmetele nähtavaks muutmine või peitmine ning nähtavuse aja määramine

- **Minu telefoni nimi** – seadmele nime määramine
- **Kaug-SIM-režiim** – seadme SIM-kaardile ligipääsu lubamine, et saaksite helistada seadmega ühendatud Bluetoothi käed-vabad autokomplekti või peakomplektiga

## USB

Järgmiste valikute abil saate juhtida oma seadme käitumist arvutiga ühendamisel:

- **USB-režiim** – selle valiku abil saate valida valiku **Meediumipleier** (kui sünkroonite meediafailide kopeerimiseks rakendusega Windows Media Player), **PC Studio** (kui kasutate failide sünkroonimiseks programmi PC Studio) või **Andmeedastus** (kui kasutate failide edastuseks mälukaarti)
- **Küsi ühendumisel** – selle valiku abil saate määrata, et arvutiga ühendamisel küsitaks, millist režiimi kasutada

## Pöörduspunktid

Järgmiste valikute abil saate hallata pöörduspunkti ühendusi, paroole ja kodulehti:

- **Ühenduse nimi** – pöörduspunkti ühendusele nime määramine
- **Andmekandja** – andmeedastuse tüübi määramine
- **Pöörduspunkti nimi** – pöörduspunktile veebiaadressi määramine
- **Kasutajanimi** – kasutajanime määramine
- **Küsi parooli** – pöörduspunkti ühendamisel parooli küsimise määramine
- **Parool** – pöörduspunktile parooli määramine
- **Autentimine** – autentimisviisi määramine
- **Koduleht** – veebiteenustega ühenduvate pöörduspunktide kodulehe määramine

Pöörduspunktide lisaseadete määramiseks toimige järgmiselt: vajutage **<Valikud>** → **Lisaseaded**.

- **Võrgutüüp** – võrgutüübi määramine (IPv6 või IPv4)
- **Telefoni IP-aadress** (ainult IPv4) – seadme IP-aadressi määramine
- **DNS-aadress** (IPv4) – selle valiku abil saate määrata esmase ja teisese domeeninimiserveri (DNS-i) aadressi või sisestada automaatseks tuvastuseks numbrijada 0.0.0.0
- **DNS-aadress** (IPv6) – selle valiku abil saate määrata esmase ja teisese domeeninimiserveri (DNS-i) aadressi või valiku **Automaatne** (automaatse tuvastuse kasutamine) või **Tavaline** (tavaliste IPv6-aadresside kasutamine)
- **Proksi serveri aadr.** – proksi serveri IP-aadressi määramine
- **Proksi pordi number** – proksi serveri pordi numbri määramine

## Pakettside

Järgmiste valikute abil saate hallata pakettandmesideühendusi GPRS-võrgu kasutamisel:

- **Pakettside ühendus** – pakettandmeside-ühenduse avamine vastavalt järgmistele valikutele: **Vajadusel** (kui rakendusel on vaja pakettandmesidet kasutada) või **Võimaluse korral** (alati, kui pakettandmesideühendus on GPRS-võrgus saadaval)
- **Pöörduspunkt** – pöörduspunkti nime määramine pakettandmete edastamiseks arvutisse (vt PC Studio spikrit)
- **Kiire pakettandmeside** - seadme määramine kasutama kiiret pakettandmesideühendust

### WLAN

Järgmiste valikute abil saate hallata WLAN-i kättesaadavust:

- **Näita WLAN-i olemasolu** – WLAN-i sisse- või väljalülitamine
- **Otsi võrke** – selle valiku abil saate määrata aega, millal otsitakse olemasolevat WLAN-i

Teie seade kasutab mitte-harmoneeruvat sagedust ja on mõeldud kasutamiseks järgmistes riikides: Venemaa, Saksamaa, Ühendkuningriigid, Prantsusmaa ja Hispaania

### Konfig.

Selle valiku abil saate vaadata teenusepakkujalt saadud võrgu-konfiguratsioone. Konfiguratsioonide rakendamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

### APN juhtimine

Järgmiste valikute abil saate hallata pakettandmesideühendusi, kui teie SIM-kaart toetab pöörduspunkti juhtimisteenust. Selle teenuse sisse- või väljalülitamiseks või lubatud pöörduspunktide muutmiseks vajutage <**Valikud**>.

## Rakenduste seaded

### RealPlayer

Selle valiku abil saate juhtida RealPlayeri käitumist videote esitamisel ja meediafailide voogedastusel.

#### Video

- **Kontrastsus** – video taasesituse jaoks kontrastsuse määramine
- **Silmusesitus** – video taasesituse määramine

**Voogesitus (Proksi)**

- **Kasuta proksit** – proksi serveri kasutamise määramine
- **Proksi serveri aadr.** – proksi serveri aadressi määramine
- **Proksi pordi number** – proksi serveri pordi numbri määramine

**Voogesitus (Võrk)**

- **Vaikimisi pöördusp.** – vaikimisi pöörduspunkti määramine
- **Ühenduse aeg** – selle valiku abil saate määrata, kui pika aja möödudes ühendus katkestatakse, kui RealPlayer on passiivne
- **Madalaim UDP-port** – serveri portide ulatuse madalaima otsa määramine
- **Kõrgeim UDP-port** – serveri portide ulatuse kõrgeima otsa määramine

## Helisalvesti

Järgmiste valikute abil saate määrata heliklippide kvaliteedi ja salvestuskoha:

- **Salvestuskvaliteet** – kõrge kvaliteediga või MMS-iga ühilduvate heliklippide määramine
- **Kasutusel olev mälu** – uute heliklippide salvestusasukoha määramine

## Kaamera

Selle valiku abil saate juhtida kaamera käitumist pildistamisel ja filmimisel.

**Üldine**

- **Pikendatud digitaalne s...** – suumiprotsendi pikendamine
- **Katiku heli** – selle valiku abil saate määrata, kas katiku vabastusklahvi vajutamisel kostub heli

- **Kontrast** – uutele fotodele ja videotele kontrasti määramine
- **Küllastus** – uutele fotodele ja videotele küllastuse määramine
- **Teravus** – uutele fotodele ja videotele teravuse määramine
- **Vaikimisi Failinimi** – kuupäeva või kellaaja ja kuupäeva sisestamise määramine
- **Vaikimisi mälu** – selle valiku abil saate määrata mälu asukoha, kuhu salvestatakse uued fotod ja videod
- **GPS sees/väljas** – praeguse asukoha teabe salvestamise määramine

**Pilt**

- **Kvaliteet** – selle valiku abil saate määrata, kas tehakse kõrge, tavalise või säästliku kvaliteediga pilte
- **ISO** – selle valiku abil saate määrata, kas ISO-seaded juhivad seadme tundlikkust
- **Säri mõõtmist** – valgusmõõtmisviisiks valiku Multi, Täpp või Keskpunkt kaalutud määramine
- **Auto-fookus** – auto-fookuse režiimi kasutamise määramine
- **Üksikpilt režiim** – uute fotode automaatselt salvestamise määramine

**Video**

**Kvaliteet** – selle valiku abil saate määrata, kas tehakse kõrge, tavalise või säästliku kvaliteediga videoid

## Rakend. haldur

Järgmiste valikute abil saate juhtida oma seadme käitumist uute rakenduste installimisel:

- **Tarkvara install** – selle valiku abil saate määrata, kas installitakse ainult programmid, millel on allkirjaga turvasertifikaadid või installitakse kõik programmid

- **Sertif. kontr. veebis** – selle valiku abil saate määrata, et rakendus peab läbima turvasertifikaadi kontrolli
- **Vaikeaadress** – selle valiku abil saate määrata, et turvasertifikaatide kontrollimisel kasutatakse vaikimisi veebiaadressi

## Logi

**Logi talletusaeg** – selle valiku abil saate määrata, kui kaua logifunktsioon kõnede ja pakettandmeside teavet talletab

peatükk 9

# Tõrkeotsing

Kui seadme kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

**Seadme kasutamisel võivad ekraanile ilmuda järgmised teated:**

| Teade | Võimalik lahendus |
|---|---|
| Paigalda SIM-kaart | Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud. |
| Lukus | Iselukustumisfunktsioon on aktiveeritud. Seadme kasutamiseks tuleb valida **<Ava>** ja sisestada kood. Iselukustumisfunktsiooni keelamiseks toimige järgmiselt:<br>1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Seaded** → **Üldine** → **Turvalisus** → **Telefon ja SIM-kaart**.<br>2. Määrake valiku Aeg tel. iselukustuseni väärtuseks **Puudub**. |

| Teade | Võimalik lahendus |
|---|---|
| PIN-kood | Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. PIN-koodi päringu funktsiooni keelamiseks toimige järgmiselt:<br>1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Seaded** → **Üldine** → **Turvalisus** → **Telefon ja SIM-kaart**.<br>2. Määrake valiku PIN-koodi päring väärtuseks **Välja lülitatud**. |
| PIN blokeerunud. Sisesta PUK | SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood. |

**Seade ei näita levi (võrgutähise kõrval pole ühtegi levipulka)**

- Kui olete seadme äsja sisse lülitanud, oodake umbes kaks minutit, kuni seade võrgu leiab.
- Tunnelis ja liftis ei pruugi seade levi leida. Liikuge avatud alale.
- Võimalik, et viibite väljaspool teeninduspiirkonda. Teeninduspiirkonda sisenemisel peaks seade levi leidma.

**Olete unustanud turva-, PIN- või PUK-koodi**

Luku vaikekood on **00000000**. Kui olete selle või mõne muu koodi unustanud või kaotanud, pöörduge seadme müüja või oma teenusepakkuja poole.

**Ekraanil on valged jooned**

Ekraanile võivad tekkida valged jooned, kui te pole seadet pikka aega kasutanud ja lülitate selle siis sisse või kui eemaldate aku seadet esmalt välja lülitamata. Ekraan peaks lühikese aja jooksul ise korda minema.

**Sisestasite numbri, kuid kõne ei ühendata**

- Veenduge, et vajutasite [⌐].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

**Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõne ei ühendata**

- Veenduge, et kontaktandmete alla on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

**Teine kõneosaline ei kuule teid**

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole blokeeritud.
- Asetage sisseehitatud mikrofon suule lähemale.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

**Kõne helikvaliteet on vilets**

- Veenduge, et sisseehitatud antenn seadme ülaosas pole blokeeritud.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.

**Aku ei lae korralikult või mõnikord lülitab seade end laadimise ajal ise välja**

- Ühendage laadija seadme küljest lahti ja eemaldage aku, seejärel paigaldage see uuesti ning proovige uuesti laadida.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutus-nõudeid.

**Seade läheb tuliseks**

See võib juhtuda siis, kui kasutate korraga mitut rakendust. Seade kasutab rohkem voolu ja võib kuumeneda. See on normaalne ja ei tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

**Seade küsib, kas soovite mõned andmed kustutada**

Vaba mäluruumi on vähe. Teisaldage andmed mälukaardile või kustutage rakendustest vanad objektid.

**Rakendus on hangunud (ei reageeri)**

1. Rakenduste loendi avamiseks vajutage ja hoidke all [Menüü].
2. Kerige hangunud rakenduseni ja vajutage [**C**] ning seejärel <**Jah**>.
3. Käivitage rakendus uuesti.

**Bluetoothi võimaldavat seadet ei õnnestu leida**

- Veenduge, et mõlemas seadmes on Bluetoothi-funktsioon aktiveeritud.
- Veenduge, et seadmed ei ole teineteisest kaugemal kui 10 meetrit ja et nende vahel pole seina või muid takistusi.
- Veenduge, et kummalgi seadmel poleks nähtavuse väärtuseks **Varjatud**.
- Veenduge, et mõlemad seadmed ühilduvad Bluetoothi tehnoloogiaga.

# Register


Adobe Reader, 53

Bluetooth
- aktiveerimine, 60
- andmete edastamine, 62
- andmete vastuvõtmine, 62
- valikute muutmine, 61
- ühenduse loomine teiste seadmetega, 60

ekraan, 82

failid ja kaustad
- failihaldur, 74
- otsimine, 74
- teisaldamine, 74
- uute kaustade loomine, 74

Flash-pleier *vt meedia*

Galerii *vt meediad*

GPS
- navigeerimine, 70
- positsioneerimismeetodite aktiveerimine, 69
- teekonna üksikasjade vaatamine, 70

kalender
- kirjete loomine, 50
- sündmusealarmide väljalülitamine, 51
- vaadete muutmine, 51
- valikute muutmine, 51

kasutusvõtmed, 78

keel, 83

kell
maailmakella loomine, 67
seadete muutmine, 66
äratuste määramine, 67
äratuste peatamine, 67

kontaktid
helina määramine, 49
kiirvalimisnumbrite määramine, 48
kontaktigruppide loomine, 49
kontaktikaartide loomine, 46
kontaktikaartide otsimine, 47
sünkroonimine, 50
vaikenumbrite või -aadresside määramine, 48

kuupäev ja kellaaeg, 84

kõned
pausi sisestamine, 10
piirang (blokeerimine), 12, 89
suunamine, 11, 88
valimine, 10
vastamata kõnede vaatamine, 11
viimati valitud numbrite vaatamine, 11

lisatarvikud, 84

maamärgid, 71

meedia
failide avamine galeriis, 35
flash-failide esitamine, 43
heliklippide esitamine, 45
heliklippide salvestamine, 44
juurdepääs voogedastusega sisule, 36, 44
meediafailide esitamine, 35, 44

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 32
failide lisamine muusikakogusse, 31
failide lisamine seadmesse, 31

mälukaardid
andmete taastamine, 79
andmete varundamine, 79
kaitsmine, 79
vormindamine, 79

märkmed
märkmete loomine, 54
sünkroonimine, 54

ooterežiim, 82

Oxford, 71

pakettside, 28, 92

PC Studio
kasutamine, 63
paigaldamine, 45
USB-režiimi määramine, 63

PDF *vt Adobe Reader*

pildiredaktor, 40

pöörduspunktid, 91

raadio, 42

rakendused
paigaldamine, 75
sertifikaatide kontrollimine, 75
toetatud, 75
valikute muutmine, 75

RealPlayer *vt meedia*

salvesti *vt meedia*

seadmehaldur
- konfigureerimisseansi alustamine, 77
- serveriprofiilide määramine, 76

sertifikaadid, 86

ShoZu, 36

signaalid, 83

teisendaja
- mõõtühikute teisendamine, 69
- vahetuskursside määramine, 68
- valuuta teisendamine, 69
- valuutade lisamine, 68

turvalisus, 85

videotöötlus, 37

Quickoffice
- dokumentide avamine, 52
- dokumentide otsimine, 52
- quickoffice'i värskendamine, 53

SAMSUNG ELECTRONICS

# Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

***Meie,*** **Samsung Electronics**

**võtame ainuvastutuse, et toode**

GSM-mobiiltelefon : SGH-G810

**millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.**

| | |
|---|---|
| **Ohutus** | **EN 60950-1 : 2001+A11:2004** |
| **EMC** | **EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**<br>**EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)**<br>**EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)**<br>**EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)**<br>**EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)** |
| **SAR** | **EN 50360 : 2001**<br>**EN 62209-1 : 2006** |
| **Raadiovõrk** | **EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**<br>**EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**<br>**EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)**<br>**EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)** |

**Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.**

**Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [**IV**]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:**

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,**
**Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
**Identimismärk: 0168**

CE0168!

**Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:**

Samsung Electronics QA Lab.

**See avalikustatakse nõudmisel.**
*(Esindaja EL-is)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008-02-14

**Yong-Sang Park / juhataja**

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

*** See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.**

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenuspakkujast võib juhendi teatud osa erineda teie telefonist.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Estonian. 07/2008. Rev. 1.0